GRS39810X

Ref : 3700000821600

30/06/2011



GRS39810X

Ref : 3700000821600

30/06/2011



www.groom.fr ☐ ✉communication@groom.fr

Ref : 3700000806800
23/02/15

■ Découpe/ montage

1- Monter le profil Ventouse sur le dormant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm







2- Monter le profil support sur l'ouvrant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm
☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A







Fig. A

3- Clipper le profil poignée sur le profil support





4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies





■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12/ 24/48 VDC (suivant version), 1 A minimum

Câblage alimentation Ventouse



Réglage tension alimentation



12V



24V (DAS NF-S 61937)



48V *(réglage usine)* (DAS NF-S 61937)

☞ Positionner les jumpers de la carte en fonction de la tension d'alimentation souhaitée

■Report d'information

Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.
Contact : 24V max 0.2A

IMPORTANT : Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937:



■ Finition

☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot fourni et préalablement mis à longueur



■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage





Ref : 3700000816000
24/02/15

■ Découpe/ montage

1- Monter le profil Ventouse sur le dormant à la hauteur H souhaitée

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes,





2- Monter le profil support sur l'ouvrant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes,
☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A (laisser les centreurs en place)





Fig. A

3- Clipper le profil poignée sur le profil support





4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies





■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12 ou 24 VDC (suivant version), 1 A minimum

CABLAGE TENSION 12V

⇨Relier les fils Jaune et Vert ensemble
⇨Relier les fils marron et blanc ensemble
⇨Alimenter en 12V



CABLAGE TENSION 24V

⇨Relier les fils Vert et Marron ensemble
⇨Alimenter en 24V aux bornes du fil Jaune et du fil Blanc



■Option de raccordement

Report d'information

Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.
Contact : 24V max 0.2A

IMPORTANT : Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937:



■ Finition

☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot ▬ fourni et préalablement mis à longueur



■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage





Ref : 3700000816200
23/02/15

■ Découpe/ montage

1- Monter le profil Ventouse sur le dormant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes





2- Monter le profil support sur l'ouvrant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes
☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A (Laisser les centreurs en place)





Fig. A

3- Clipper le profil poignée sur le profil support





4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies





■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 24 ou 48 VDC (suivant version), 1 A minimum

CABLAGE alimentation



Pour une utilisation conforme à la norme NF-S61937 utilisez le bornier de connections étanche fourni

DAS NF-S 61937 pour les alimentations en 24V et 48 V

☞ Le réglage des tensions 12/24/48V s'effectue automatiquement

Attention : Bien respecter la polarité lors du câblage

■Report d'information

Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.
Contact : 24V max 0.2A
IMPORTANT : Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937;



■ Finition

☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot ▬ fourni et préalablement mis à longueur



■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage





Ref : 3700000816300
23/02/15

■ Découpe/ montage

1- Monter le profil Ventouse sur le dormant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm







2- Monter le profil support sur l'ouvrant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm
☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A (laisser les centreurs en place)







Fig. A

3- Clipper le profil poignée sur le profil support





4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies





■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12/24/48 VDC (suivant besoin), 1 A minimum

CABLAGE alimentation



☞ Le réglage des tensions 12/24/48V s'effectue automatiquement

Attention : Bien respecter la polarité lors du câblage

■Option de raccordement

Report d'information

Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.
Contact : 24V max 0.2A

IMPORTANT : Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937:



■ Finition

☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot ⎓ fourni et préalablement mis à longueur



■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage





Ref : 3700000816400
23/02/15

■ Découpe/ montage

1- Monter le profil Ventouse sur le dormant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm







2- Monter le profil support sur l'ouvrant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes, selon le support. Intervalle conseillé 200 mm
☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A





Fig. A



3- Clipper le profil poignée sur le profil support





4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies





■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12/24/48 VDC (suivant besoin), 1 A minimum





Alimentation 12/24/48 VDC

DAS NF-S 61937 pour les alimentations en 24V et 48 V

Pour une utilisation conforme à la norme NF-S61937 utilisez le bornier de connections étanche fourni

■ Finition

☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot ▬ fourni et préalablement mis à longueur



■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage