RECEPTEUR VOLET ROULANT A ENCASTRER

Le récepteur volet roulant sert à recevoir les signaux radio provenant d'émetteurs interrupteurs.

Les sorties ▲ (montée) et ▼ (descente) permettent de piloter un volant roulant, un store ou un store de terrasse équipé d'un interrupteur de fin de course (moteur 230V/50Hz).

Avant toute utilisation, les émetteurs doivent être affectés à un récepteur (maxi 32 émetteurs). Chaque capteur ou émetteur peut commander un nombre illimité de récepteurs.

Le sélecteur **DELAI** détermine le temps de fonctionnement maximum du moteur du volet roulant, de 10 secondes à 200 secondes.

Remarque : les positions GS2, GS3 et GS4 ne sont pas affectées actuellement.

Mode manuel, GR

Tant que l'on appuie sur l'une des touches *montée* ou *descente* le volet monte ou descend. Il s'arrête dès que l'on relâche l'appui ou dès que le temps de fonctionnement moteur est arrivé à terme.

Au nouvel appui le sens s'inverse : la touche *montée* devient *descente* et inversement.

Un double appui permet d'enclencher le fonctionnement en continu dans le même sens que le dernier mouvement effectué. L'arrêt aura lieu automatiquement dès que le temps de fonctionnement moteur sera arrivé à terme. Si l'on veut stopper le volet avant la fin, il suffit d'un appui bref sur l'une des deux touches *montée* ou *descente*.

Pour les émetteurs programmés en fonction de centralisation, le mouvement est maintenu tant que la touche est appuyée. Pour un fonctionnement en continu, effectuer un double appui. Dans ce cas, l'arrêt peut être obtenu par un nouvel appui sur l'une des touches *montée* ou *descente*. Sinon l'arrêt sera automatique à l'issue du temps de fonctionnement moteur.

Mode automatique, GS1

Un appui bref sur l'une des touches *montée* ou *descente*, monte ou descend le volet tant que le temps de fonctionnement moteur lui permet. Si l'on veut stopper le volet avant la fin, il suffit d'un appui bref sur l'une des deux touches *montée* ou *descente*.

Au nouvel appui, si le volet est à l'arrêt, le sens s'inverse : la touche *montée* devient *descente* et inversement. Sinon le volet en mouvement s'arrête.

Pour les émetteurs programmés en fonction de centralisation, un appui bref suffit à enclencher l'ouverture ou la fermeture en automatique du volet. L'arrêt peut être obtenu par un nouvel appui sur l'une des touches *montée* ou *descente*. Sinon l'arrêt sera automatique à l'issue du temps de fonctionnement moteur.

CODE 10020055 RECEPTEUR VOLET ROULANT A ENCASTRER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Antenne	Interne
Alimentation	230V AC
Charge en sortie	max 600 VA Inductif
Fréquence	868.3MHz.
Courant de commande	3,5 mA 230V entrée de commande locale
Perte en attente	0,6W
Capacité des bornes	2,5mm² max rigide
Protection (fusible) de l'alimentation	Coupe-circuit de 10A maxi
Dimensions module	72x50x33 mm
Température de fonctionnement	-20° jusqu'à +50°C
Température de stockage	-25° jusqu'à +70°C
Dimensions pour montage encastré	longueur 45mm x largeur 55mm x profondeur 33mm
Degré de protection	IP20
Humidité relative	<75%

TRIO2SYS 300 rue des Arts et Métiers ■ 21410 Pont de Pany ■ Siret 528329030 –
Tel : +33 (0)3 80 49 85 85 ■ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ■ email : contact@trio2sys.fr ■ www.trio2sys.fr