



Guide d'utilisation

Régulateur CCR2+



FRANÇAIS

CCR2+ Régulation du processus de désinfection et enregistrement de la température

www.danfoss.fr



<u>Danfoss</u>







Fig. 3a Installation avec régulateur CCR2+ (maître) et unité esclave CCR+ (plus de 20 colonnes)

Régulateur CCR2+

Fig. 4a Schéma de raccordement – Régulateur maître CCR+

Connecteur/Port	Description
0V	0V – Masse (-) électrique
24VDC	Alimentation électrique 24 V c.c. (+)
Lbus RS485	G – Masse port Lbus (pour l'expansion du système) Lbus – Port Lbus (pour l'expansion du système) G – Masse (Modbus RS 485) B – Port B (Modbus RS 485) A – Port A (Modbus RS 485)
C 01,,04	C – Commun dédié aux sorties 01-04 01 – Sortie : force thermique 02 – Sortie : démarrage CCR suivant/Unité esclave 03 – Sortie : désinfection terminée 04 – Sortie : alarme
C	C – Commun dédié aux actionneurs V1-4
V1-4	V1V4 – Sorties vers actionneurs
C	C – Commun dédié aux actionneurs V5-8
V5-8	V5V8 – Sorties vers actionneurs
C	C – Commun dédié aux actionneurs V9-12
V9-12	V9V12 – Sorties vers actionneurs

Connecteur/Port Description	
C	C – Commun dédié aux actionneurs V13-16
V13-16	V13V16 – Sorties vers actionneurs
C	C – Commun dédié aux actionneurs V17-20
V17-20	V17V20 – Sorties vers actionneurs
TCP/IP, LAN	Port TCP/IP ou port Modbus IP
B1-3, S0 G	Entrées définies B1, B2, B3 S0 – Sonde temp. G – Masse commune dédiée aux entrées/sondes
S1-4	S1S4 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes S1-4
S5-8	S5S8 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes S5-8
S9-12	S9S12 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes S9-12
S13-16	S13S16 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes S13-16
S17-20	S17S20 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes S17-20

<u>Danfoss</u>

<u>Danfoss</u>

Fig. 4b Schéma de raccordement – Régulateur maître CCR2+

Régulateur CCR2+

Fig. 5 Schéma de raccordement – Unité esclave CCR+

Connecteur/Port	Description
0V	OV – Masse (-) électrique
24VDC	Alimentation électrique 24 V c.c.
c	C – Commun dédié aux actionneurs
V21-24	V21V24 – Sorties vers actionneurs
c	C – Commun dédié aux actionneurs
V24-28	V24V28 – Sorties vers actionneurs
C	C – Commun dédié aux actionneurs
V29-32	V29V32 – Sorties vers actionneurs
C	C – Commun dédié aux actionneurs
V30-36	V33V36 – Sorties vers actionneurs

Connecteur/Port	Description
Lbus	G – Masse port Lbus (pour l'expansion du système) Lbus – Port Lbus (pour l'expansion du système)
S21-24	S21S24 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes
S25-28	S25S28 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes
S29-32	S29S32 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes
S33-36	S33S36 – Entrées depuis sondes
G	G – Masse commune dédiée aux sondes

Danfoss

Fig. 6 Raccordement de deux CCR2+ à une sonde S0 en mode cascade

Fig. 7 Raccordement de deux CCR2+ à une sonde individuelle S0 en mode cascade

Fig. 8 Raccordement de deux CCR2+ à une sonde individuelle S0 en parallèle

sonde SO en parallèle

Fig. 9 Raccordement de deux CCR2+ à une

1. Description du produit

Le CCR2+ est un régulateur utilisé pour optimiser le processus de désinfection thermique dans des systèmes à eau chaude présentant des fonctions telles que l'enregistrement de la température et la surveillance des systèmes à eau chaude en circulation. Ce régulateur se branche sur des actionneurs électro-thermiques du type TWA-A et des sondes de température à distance Pt 1000, du type ESMB, installées sur chaque vanne de bouclage thermostatique, du type MTCV (Multifunctional Thermostatic Circulation Valve/ vanne de circulation thermostatique multifonction).

2. Données techniques

Sonde de température (S0, S1-S20/S21-36)	Pt 1000 – S0 : type ESMC/ESM11 – S1 à S36 : type ESMB
Plage de températures (enregistrement)	-20 °C à +120 °C
Précision de mesure	± 0,1 K
Entrées : B1, B2 et B3	Contact libre (5 V, 1 mA)
Nombre de vannes de régulation (colonnes)	20, 16 supplémentaires avec l'extension du système via une unité esclave CCR+
Signal de sortie vers actionneurs	24 V c.c. max. 1 A
Sortie de signal d'alarme	24 V c.c. max. 1 A
Sortie relais	0 à 24 V c.c., max. 1 A
Type de mémoire	Intégrée
Capacité de la mémoire	8 GB
Programmateur : horloge temps réel	Pile intégrée – Durée utile : 10 ans
Interfaces de communication	- Wi-Fi (port de communication uniquement) - Port TPC/IP (raccordement câble LAN) - Modbus RS485 RTU - Modbus IP (raccordement câble LAN)
Réglages IP par défaut	 Adresse IP LAN par défaut (statique) : 192.168.1.100 Adresse IP d'accès Wi-Fi par défaut (statique) : 192.168.1.10 Masque d'adresse IP : 255.255.255.0 Adresse de la passerelle : 192.168.1.1 Adresse DNS : 192.168.1.1 Nom du CCR : ccrplus Mot de passe par défaut : admin1234
Température ambiante	050 °C
Température de transport	-10 à +60 °C
Classification IP	IP 20
Alimentation	24 V c.c.
Consommation électrique (régulateur maître uniquement) ¹⁾	10 VA
Consommation électrique (unité esclave uniquement) ¹⁾	3 VA
Poids	0,3 kg
Installation	Rail DIN 35 mm

¹⁾ Pour sélectionner le bon transformateur de puissance, veuillez suivre la formule suivante : 24 V 10 VA (régulateur) + 7 VA*/par actionneur

3. Installation

Pour en faciliter l'accès, les régulateurs CCR2+ doivent être installés dans un boîtier électrique sur rail DIN de 35 mm. Le boîtier comportant le rail DIN doit être monté sur un mur (sous-station ou chaufferie) aussi près que possible de la source de chaleur. Le rail DIN et le boîtier ne sont pas inclus. Il est recommandé d'installer le transformateur 24 V c.c. standard dans le même boîtier que le CCR2+ (non fourni). La puissance du transformateur dépend du nombre d'actionneurs (nombre de colonnes dans une installation de chauffage). Pour choisir le bon transformateur de puissance, veuillez suivre la formule suivante : 24 V 10 VA (régulateur) + 7 VA*/par actionneur

Exemple (bâtiment avec 20 colonnes) : 10 VA (pour régulateur) + 7 VA x 20 actionneurs = 150 VA

Jantos

4. Mise sous tension du régulateur

Avant de mettre pour la première fois le régulateur sous tension, débranchez tous les câbles et branchez la source de 24 V c.c. sur la prise de courant débranchée. Utilisez un voltmètre pour mesurer la tension sur la prise du câble d'alimentation avant de la connecter au régulateur. Si la tension est correcte :

- 1. Lisez les instructions avant d'utiliser le régulateur
- 2. Débranchez tous les câbles
- 3. Branchez l'alimentation sur le transformateur (non connecté au CCR2+)
- 4. Mettez le transformateur sous tension
- 5. Voltage avéré 24 V c.c.
- 6. Raccordez le câble du transformateur à l'entrée CCR2+

Les diodes lumineuses de l'appareil doivent clignoter au démarrage.

Avant de brancher une prise sur les connecteurs d'entrée et de sortie du régulateur :

- 1. Réglez tous les paramètres sur le régulateur
- 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension extérieure sur les prises de la sonde de température
- 3. Vérifiez que la tension sur les contacts de relais n'est pas trop élevée (max. 24 V c.c.)

5. Mise sous tension

Lorsque le régulateur est connecté à l'alimentation, la diode lumineuse commence à clignoter. La signification des différents états de la diode lumineuse est la suivante :

Danfosis	0 01 0 02 0 03	0 1 0 2 0 3	05 06 07	O 9 O 10 O 11	O 13 O 14 O 15 O 16	O 17 O 18 O 19 O 20
<u>11</u>	0 02 0 03 0 04	0 2 0 3 0 4	0 6 0 7 0 8	O 10 O 11 O 12	O 14 O 15 O 16	O 18 O 19 O 20
 O P	O P	O P	O P	O P	O P	O P

Diode	Description
P (orange) – Alimentation à l'intérieur du régulateur (+5 V)	S'allume lorsque la carte de circuit imprimé du DDC est sous tension
D (blanc) – Diode lumineuse de transfert de données pour LAN	Clignote lorsque le DDC communique par TCP/IP
S (orange) – Diode lumineuse de puissance d'entrée (24 V c.c.)	S'allume lorsque la carte de circuit imprimé de l'alimentation fonctionne
BT (bleu) – Diode de transmission de base pour le Wi-Fi	Clignote lorsque le DDC communique par Wi-Fi
A (rouge) – État de l'alerte sur le module d'E/S	Les diodes lumineuses s'allument quand/si : à basse température, sonde défectueuse
O14 ; 1-20 (vert) – État de la sortie numérique	S'allume lorsque la sortie est fermée à 0 V

6. Types de connexions et d'accès

Le régulateur dispose d'une application de serveur Web intégrée pour communiquer avec tous les appareils dotés d'un navigateur HTML via les interfaces de communication suivantes :

- Port de communication Wi-Fi
- Raccordement câble LAN (port TCP/IP)

7. Réglages Wi-Fi (aucun câble requis – recommandé pour tous les types d'appareils)

- 1. Entrez les réglages Wi-Fi.
- 2. Activez le Wi-Fi
- 3. Recherchez une connexion réseau sans fil
- 4. Sélectionnez CCRplus
- 5. Entrez le mot de passe (le mot de passe
- par défaut est « admin1234 »)

Réglages du réseau local (uniquement pour le raccordement d'un câble LAN avec un PC)

- 1. Allez dans « Local Network settings »
- 2. Allez dans « Properties » -> « Internet Protocol
- Version 4 (TCP/IPv4) »
- 3. Configurez l'adresse IP :

Use the following IP addres	s:
IP address:	192.168.1.50
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.1.1

4. Confirmez en cliquant sur « OK » et fermez le menu sur PC.

8.

Lancez votre navigateur à partir d'un ordinateur ou d'un appareil sans fil connecté au CCR2+. Saisissez l'adresse IP dans la fenêtre du navigateur Web : 1. Accès Wi-Fi : entrez 192.168.1.10 dans le navigateur Web 2. Connexion LAN : entrez 192.168.1.100 dans

le navigateur Web. L'application CCR2+ s'ouvrira. Lors de la 1^{re} connexion, entrez le mot de passe

« admin1234 »

IMPORTANT : changez de mot de passe pour sécuriser toute interaction non autorisée de la part de tierces parties.

REMARQUE : vous pouvez accéder aux données en ignorant la connexion uniquement dans le CCR+ (lecture, aperçu uniquement).

Une fois la configuration terminée, les valeurs s'affichent sur l'écran.

L'écran de l'application CCR2+ de base dispose d'un tableau de bord offrant une vue d'ensemble de l'état, ainsi que des réglages de base et avancés. Le fabricant se réserve le droit de modifier le firmware pendant la phase de production afin d'améliorer son maniement et sa fonctionnalité. Une liste à jour de réglages pour le firmware donné est disponible sur le site Internet de Danfoss. Il est possible que les nouveaux réglages soient automatiquement mis à niveau conformément aux orientations fournies dans les instructions.

Dantoss ENGINEERIN

- **Readings :** informations sur les réglages de base, l'état de l'appareil, l'heure et la date actuelles, la capacité de stockage
- User : réglages de base de la désinfection
- Installer : réglages avancés et de service
- Corrections : réglages d'étalonnage de la sonde de température
- **Scheduler :** réglages de planification
- Tests : outil de test des sorties de l'appareil
- Data : accès au fichier journal de données
- Network : réglages BMS et IP/TPC
- Firmware : outil de mise à jour du firmware
- Login : options de connexion

N°	Nom	Description
1	Scheduler	Open – Programme de planification actif Close – Programme de planification inactif
2	S0-main temp.	 S0 - valeur de la température du réseau (°C). Les mêmes valeurs sont appliquées aux sondes S1 à S20. Open - Pas de sonde ou rupture circuit sonde Close - Court circuit vers masse dans circuit sonde Si S0 est une source de désinfection, les états sont affichés en couleur : Gris : S0 est la source de désinfection de démarrage Rouge : « S0 temp. » (température de la sonde S0) est OK (supérieure à la température de désinfection) Bleu : « S0 temp. » est trop basse pendant le processus de désinfection (inférieure à la température de désinfection) Jaune : la sonde de température S0 est défectueuse
3	B1-start dis.	État entrée B1 – G Open – Entrée B1 ouverte Close – Entrée B1 proche de G Si B1 est une source de désinfection, les états sont affichés en couleur : Fonction utilisée dans raccordement en parallèle et en cascade.
4	B2-stop dis.	État entrée B2 – G Open – Entrée B2 ouverte Close – Entrée B2 proche de G Close (raccourci B2-G) : processus de désinfection toujours terminé. Il est possible de mettre fin au processus de désinfection automatiquement (voir : « Advanced Menu » – « This is Master ») ou manuellement s'îl est nécessaire d'arrêter le processus. Lors d'un arrêt manuel, le système réinitialise toutes les informations précédemment affichées à l'écran (pannes).
5	B3-ext. alarm	Informations concernant une panne externe (utilisées en mode cascade pour indiquer les erreurs sur le maître CCR2+ primaire)
б	Trigger timeout	À utiliser lorsque la source d'entrée B1 n'est pas stable (par exemple, un sélecteur de vanne thermostatique ou une source de température S0 n'est pas stable) Le programmateur commencera le décompte de la temporisation de la désinfection lorsque B1 est ouvert ou lorsque « S0 temp. » est inférieure à « Dis.Set.Temp. ». Le programmateur est réinitialisé si « S0 temp. » est supérieure à « Dis.Set.Temp. » ou si l'entrée B1 est fermée. Si le décompte de la temporisation atteint 0, la désinfection sera arrêtée et signalera une erreur de temporisation.
7	"Days left	Quantité de données pouvant être stockées par jour dans la mémoire du système (pour réglages actuels)

MENU « READINGS » :

10. TABLEAU DE BORD CCR2+ (écran de l'application Web) (suite)

	1	1
N°	Nom	Description
8	RT Clock	L'horloge en temps réel indique l'heure, la date et le jour de la semaine Données utilisées dans le fichier d'archives et dans le planificateur.
9	Disinfection	Mode désinfection : désinfection autorisée ? Deux possibilités : Enable – Désinfection autorisée Disable – Désinfection désactivée dans réglages
		Température de désinfection définie (voir dans le menu « User »)
10	Dis. Set. Temp.	La corrélation entre la température et le temps correspondant est fournie dans le tableau de référence de Brunett Resources.
		Temps de désinfection dans les colonnes.
11	Dis timo [HH·MM]	Le decompte du temps de desinfection est specifique à chaque colonne (voir dans le menu « User »). Le compteur est actif lorsque la température de la colonne est supérieure à « Dis. Set. Temp. ».
		Le temps minimal requis et maximal recommandé dépendent de la température de désinfection et doivent être sélectionnés sur la base du tableau de référence de Brunett Resources.
		Division des colonnes en groupes
12	Min. divide adv. (%)	Si la division est activée, le système enregistre la progression de la désinfection des colonnes actives entre les périodes de division. Si, au cours de la période de division, la progression de la désinfection est inférieure à « Min. divide adv. », les colonnes actives seront automatiquement divisées en deux. Le nouveau groupe actif poursuivra avec les colonne les plus favorisées (les plus chaudes).
13	Divide time	Période de division en groupes Si la division est activée, le régulateur calculera la progression moyenne de la désinfection des colonnes actives pendant la période de division. Si, au cours de la période de division, la progression de la désinfection est inférieure à « Min. divide adv. », les colonnes actives seront automatiquement divisées en deux groupes. Le nouveau groupe actif poursuivra avec les colonne les plus favorisées (les plus chaudes). Réglage en usine : 20 min
14	Circ. Set Temp.	Température de circulation commandée électroniquement après désinfection dans colonnes. Le régulateur peut maintenir la température de circulation demandée dans la colonne après le processus de désinfection. Cette fonction est recommandée pour les vannes de régulation avec actionneurs uniquement (signal de commande PI). Pour les vannes automatiques telles que la MTCV (avec vanne thermostatique de base), le réglage recommandé est de 5 °C. Réglage en usine : 5 °C
15	O1-heat force	État des sorties : Open – Lorsque la désinfection est inactive Close – Lorsque la désinfection est en cours
16	O2-start next	État des sorties : Open – Lorsque la désinfection n'est pas en cours ou n'est pas terminée Close – Lorsque la désinfection est terminée en mode cascade
17	Disinfection	La désinfection est activée ou désactivée (paramètre modifiable dans le menu « User », sous « Disinfection »).
18	Total Dis.Adv	Progression de la désinfection, calculée à partir de toutes les colonnes (actives et inactives).
19	Dis. timeout	Temps restant avant la fin du processus
20	Divide adv.	Progression de la désinfection, calculée à partir des colonnes actives. Après la période de division, « Divide adv. » est comparé à « Min. divide adv. » Si « Divide adv. » est inférieur à « Min. divide adv. », les colonnes seront divisées en deux groupes.
21	Divide timeout	Temps restant pour comparer « Divide adv. » et « Min. divide adv. » en vue de prendre une décision concernant la division des colonnes.
22	Ris. in group	Nombre de colonnes dans le groupe en cours de désinfection. En l'absence de division, il s'agit du nombre total de colonnes. L'option choisie divise les colonnes en groupes pendant la désinfection et est utilisée dans le menu « Installer ». Fonction : « To be used division » permet d'accélérer processus de désinfection dans de vastes installations à bouclage ECS.
23	O3-dis. finished	État des sorties : Open – O3 est fermé vers le commun (C) Close – Raccordé au commun (C)
24	O4-alarm	État des sorties : Open – O4 est fermé vers le commun (C) Close – Baccordé au commun (C)
	1	État de la colonne
25	Riser	Numéro de commande des colonnes (voir le menu « Installer ») Nombre de colonnes dans la section d'état des colonnes Open – Pas de sonde ou rupture circuit sonde Close – Court circuit vers masse dans circuit sonde
		L'état des colonnes est indiqué à l'aide d'une couleur. - Blanc : colonnes non pertinentes (désactivées dans le menu « Installer », sous « Risers number ») - Rouge : désinfection en cours, toutes les températures sont OK - Bleu : désinfection en cours, mais la température de la colonne est inférieure à « Dis.Set.Temp. » - Jaune : lorsque la sonde de température Sn ou le câble est défectueux
26	Valve output	État de la vanne : V1V36 1 – La vanne est ouverte. Ouverture indiquée en % dans la colonne « Valve [%] ». 0 – La vanne est fermée. « Valve [%] » = 0 %. L'état 1 est affiché lorsque le taux d'ouverture de la vanne est supérieur à 0 %.
27	Valve [%]	% d'ouverture de la vanne (V1V36) en mode PWM
28	Temperature [°C]	Valeurs de température dans la colonne Température des sondes S1S36 Open – Pas de sonde ou rupture circuit sonde Close – Court circuit vers masse dans circuit sonde
29	InGroup	Place dans le classement de la progression de la désinfection des colonnes (lors de la division, le système
30	Disinfection	% de progression de la désinfection de la colonne
	1	1

Danfoss

10. TABLEAU DE BORD CCR2+ (écran de l'application Web) (suite)

N°	Nom	Description
31	Time to end [HH:MM]	Le décompte avance lorsque la température de la colonne est supérieure à « Dis.Set.Temp. ». Une fois le décompte terminé, la colonne est désinfectée avec succès.
32	Dis. status	Colonne Rx – Informations d'état de la colonne : - OK : désinfection terminée avec succès - DisFault : échec de la désinfection dans colonne Rx - SensFaultL : température trop basse ou sonde/à la masse dans le circuit de la sonde - SensFaultH : température trop élevée, pas de sonde ou rupture du circuit de la sonde - LowTemp : température trop basse pour effectuer la désinfection - InProcess : désinfection en cours

MENU « USER » :

N°	Nom	Description
		Désinfection autorisée?
33	Disinfection	Choix possibles :
	Disincetion	Enable – Désinfection autorisée
		Disable – Désinfection désactivée
		Température de désinfection définie.
	Disinfection	La désinfection démarre lorsque la température de la sonde S0 est supérieure à la température définie.
34	temperature	Le dépassement de la température définie de la sonde d'une colonne (S1 à S20) déclenche le décompte
	temperature	avant désinfection pour la colonne concernée.
		Réglage en usine : 65 °C
35		Temps de désinfection défini dans les colonnes.
		Le décompte du temps de désinfection est spécifique à chaque colonne. Minimum requis et maximum
	Disinfection time	La durée recommandée dépend de la température de désinfection et doit être sélectionnée sur la base
		du chapitre « Température définie dans les colonnes et dans le temps de désinfection ».
		Réglage en usine : 15 min
		Température de circulation commandée électroniquement après désinfection dans colonnes. Le CCR2+
		peut maintenir la température de circulation demandée dans la colonne après le processus de désinfection.
26	Circulation	Cette fonction est recommandée pour les vannes de régulation avec actionneurs uniquement (signal
50	temperature	de commande PI). Pour les vannes automatiques telles que la MTCV (avec thermostat de base), le réglage
		recommandé est 5 °C.
		Réglage en usine : 5 °C

Save Settings Cliquez sur « Save Settings » pour confirmer les modifications.

MENU « INSTALLER » :

N°	Nom	Description
37	Divide group	Division des colonnes en groupes Enable – Lorsque la progression de la désinfection est plus lente que la progression définie dans « MinAdvan » Disable – Désactivée quelle que soit la progression de la désinfection Réglage en usine : Enable
38	Divide time	Période de division en groupes. Si la division est activée, le régulateur calculera la progression moyenne de la désinfection des colonnes actives pendant la période de division. Si, au cours de la période de division, la progression de la désinfection est inférieure à « Min. divide adv. », les colonnes actives seront automatiquement divisées en deux groupes. Le nouveau groupe actif poursuivra avec les colonne les plus favorisées (les plus chaudes). Réglage en usine : 20 min
39	Min. divide adv. (%)	Division des colonnes en groupes Si la division est activée, le système enregistre la progression de la désinfection des colonnes actives entre les périodes de division. Si, au cours de la période de division, la progression de la désinfection est inférieure à « Min, divide adv. », les colonnes actives seront automatiquement divisées en deux groupes. Le nouveau groupe actif poursuivra avec les colonne les plus favorisées (les plus chaudes).
40	Risers number	Nombre de colonnes connectées au CCR2. Réglage en usine : 20
41	CCR System	Fonction utilisée pour les grands systèmes. L'extension du système s'effectue à l'aide de plusieurs régulateurs CCR2+ (avec une unité esclave CCR+ raccordée à chacun d'entre eux), qui sont raccordés : Sequence – Désinfection étape par étape (premier maître primaire CCR2+ avec unité esclave CCR2+, puis maître secondaire CCR2+ avec unité esclave CCR+, etc.). Si un signal de désinfection apparaît, le processus de désinfection ne commence que dans le maître primaire CCR2+ (et son unité esclave) et, une fois exécuté (avec succès ou non), la sortie O2 devient un raccourci avec C, ce qui permet le démarrage du processus dans le maître primaire CCR2+ (et son unité esclave). Lorsque la dernière colonne est désinfectée, le maître primaire CCR2+ et son unité esclave). Lorsque la dernière colonne est désinfectée, le maître primaire CCR2+ envoie un signal à l'ECL (ou à un autre régulateur) et la température de désinfection d'alimentation revient à la température de confort. Parallel – Désinfection exécutée simultanément. Si le signal de désinfection apparaît, la sortie O2 devient raccourci avec C. À ce signal, le CCR2+ lance la désinfection. La fonction « Parallel » permet de lancer la désinfection dans tout le système (tous les CCR2+ et toutes les unités esclaves CCR+ en même temps). Le maître CCR2+ principal annule l'ordre de désinfection pour les autres CCR2+ (et leurs unités esclaves CCR+). Réglage en usine : Parallel
42	Integration time	Temps d'intégration du processus de maintien de la température de désinfection (et température de circulation) dans les colonnes régulées par des vannes MTCV. Plus le temps est court, plus la température change vite (pas de régulation stable). Plus le temps est long, plus la réaction aux changements de température est lente (régulation stable). Réglage en usine : 60 s
43	Proportional factor	Le facteur proportionnel de la régulation de la température de désinfection (et de la température de circulation) dans les colonnes est contrôlé par les vannes MTCV. Plus le facteur proportionnel est élevé, plus la réaction des vannes sera affectée (pas de régulation stable). Plus le facteur proportionnel est faible, plus la réaction à un changement de température est faible (régulation stable). Réglage en usine : 100
44	Required temperature	Informations relatives à la température dans l'installation (pour les alarmes BMS uniquement). Plage de réglage entre 10 et 100 °C. Ce réglage est utilisé pour la sortie d'alarme de température lorsque la température réelle dans le système dépasse l'écart supérieur et inférieur par rapport à la température requise. Réglage en usine : 55 °C

Danfoss

10. TABLEAU DE BORD CCR2+ (écran de l'application Web) (suite)

N°	Nom	Description
45	Dif. Temp +	Écart de température supérieur défini compté par rapport à la température requise. Signal indiqué à la sortie d'alarme de température lorsque la température dépasse cet intervalle. Plage de réglage entre 1 et 20 °C. Réglage en usine : 10 °C
46	Dif. Temp	Écart de température inférieur défini compté par rapport à la température requise. Signal indiqué à la sortie d'alarme de température lorsque la température est inférieure à cet intervalle. Intervalle de réglage entre -1 et -20 °C. Réglage en usine : -10 °C
47	Alarm Delay	Régler la temporisation de l'alarme (« Alarm Delay »). L'alarme de température est retardée lorsque la température réelle dépasse les écarts de température supérieur et inférieur compté par rapport à la température requise. Intervalle de réglage entre 0 et 100 minutes Réglage en usine : 10 min
48	Alert relay type	Sortie alarme : StillOn – Signal d'alarme continu Pulse – Impulsion signal d'alarme 24 V c.c. toutes les secondes Réglage en usine : Pulse
49	Archive frequency	Fréquence d'archivage des données. L'intervalle peut être défini sur n'importe quelle valeur entre 10 secondes et 4 heures. Réglage en usine : 1 min.
50	DisSources DisSources type	Sources de désinfection pour exécuter la désinfection et poursuivre le processus. Quelques combinaisons permettent de lancer le processus sur la base d'un signal ou lorsque de nombreux signaux sont nécessaires. Désinfection démarre lorsque : - S0 : la sonde S0 signale une température supérieure à la température de désinfection B1 : l'entrée est mise en court-circuit vers masse - S0+SCH : la sonde S0 signale une température supérieure à la température de désinfection dans le laps de temps programmé - B1+SCH : l'entrée B1 est mise en court-circuit vers G (masse) dans le laps de temps programmé ; SCH : la programmation hebdomadaire s'exécute et se poursuit jusqu'à son terme, même si sa fin était programmé - SCH : la programmation hebdomadaire s'exécute et se poursuit jusqu'à son terme, même si sa fin était programmé - SCH : la programmé - SO/B1+SCH : l'entrée B1 est mise en court-circuit vers G (mise à la masse) ou la sonde S0 signale une température supérieure à la température de désinfection dans le laps de temps programmé - S0/B1+SCH : l'entrée B1 est mise en court-circuit vers G et la sonde S0 signale une température supérieure à la température de désinfection - S0&B1 : l'entrée B1 est mise en court-circuit vers G et la sonde S0 signale une température supérieure à la température de désinfection dans le laps de temps programmé - S0&B1 : l'entrée B1 est mise en court-circuit vers G et la sonde S0 signale une température supérieure à la température de désinfection dans le laps de temps programmé. Réglage en usine : S0 Pertinent pour l'entrée : StillOn – La désinfection est démarrée lorsque le contact d'entrée est mis en court-circuit vers M Réglage en usine : Pulse Format d'affichage de la date :
52	Date format	Format d'affichage de la date : AA – MM – JJ – année, mois, jour AA – JJ – MM – année, jour, mois JJ – MM – AA – jour, mois, année MM – JJ – AA – mois, jour, année Réglage en usine : AA – MM – JJ
53	CCR is	État de CCR2 : Register – Effectue l'enregistrement de température Reg+Dis – Effectue la régulation de la désinfection avec enregistrement Réglage en usine : Reg+Dis
54	Current time	Règle l'heure réelle « Clock, hour & minutes »
55	Current date	Règle la date réelle « Jour, Mois, Année »
56	Start risers number	Le réglage est actif lorsque la division est activée. Le réglage est actif lorsque la division est activée. Le régulateur lance la désinfection avec un nombre de colonnes inférieur à celui défini sous « Start riser number ». Les autres colonnes ne sont pas actives. Lorsque la désinfection est terminée dans les colonnes activées, les autres colonnes sont ensuite activées et désinfectées. Si la progression de la désinfection est inférieure à « Min.Div.Adv. », les colonnes seront divisées. Réglage d'usine : 20. Ne peut pas être supérieur au nombre de colonnes Réglage en usine : 20
57	Trigger timeout	À utiliser lorsque la source d'entrée n'est pas stable (par exemple, pour B1, un sélecteur de vanne thermostatique ou une source de température S0 qui n'est pas stable). Le programmateur commencera le décompte de la temporisation de la désinfection lorsque B1 est ouvert ou lorsque « S0 temp. » est inférieure à « Dis.Set.Temp. ». Le programmateur est réinitialisé si « S0 temp. » est supérieure à « Dis.Set.Temp. » ou si l'entrée B1 est fermée. Si le décompte de la temporisation atteint 0, la désinfection sera arrêtée et signalera une erreur de temporisation. Activé Désactivé Réglage en usine : Désactivé
	Set Settings	Cliquez sur « Set Settings » pour confirmer les modifications
	Load settings 1	Téléchargez les réglages à partir de la mémoire 1
	Load settings 2	Téléchargez les réglages à partir de la mémoire 2
	Save settings 1	Enregistrez les réglages dans la mémoire 1
	Save settings 2	Enregistrez les réglages dans la mémoire 2

MENU « CORRECTIONS » :

N°	Nom	Description
58	S0, , S36	Correction de la sonde : S0S16 dans intervalle : ± 9,9 °C Ne pas étalonner lorsque la longueur des câbles de sonde est inférieure à 10 mètres. Pour les câbles de plus de 10 mètres, utilisez des facteurs de correction indiqués dans le tableau ci-dessous.
	Cable Length Cable Calculator	Outil utile pour calculer les corrections de câble en sélectionnant la longueur de câble (m) et la section de câble (mm²)
	Save settings	Cliquez sur « Save Settings » pour confirmer les modifications.

Danfoss

10. TABLEAU DE BORD CCR2+ (écran de l'application Web) (suite)

MENU « SCHEDULER » :

N°	Nom	Description
59	1. Sunday 2. Monday 3. Tuesday	Programme de désinfection pour le jour de la semaine sélectionné (actif/inactif). À utiliser en mode B1+SCH, S0+SCH.
	4. Wednesday 5. Thursday	Actif : la désinfection est autorisée dans les périodes sélectionnées Inactif : le programme est inactif
	6. Friday	Start time (hh:mm) : régler la période de démarrage de la désinfection
	7. Saturday	Stop time (hh:mm) : régler la période de fin de la désinfection
	Set Settings	Cliquez sur « Set Settings » pour confirmer les modifications
	Load settings 1	Téléchargez les réglages à partir de la mémoire 1
	Load settings 2	Téléchargez les réglages à partir de la mémoire 2
	Save settings 1	Enregistrez les réglages dans la mémoire 1
	Save settings 2	Enregistrez les réglages dans la mémoire 2

MENU « TESTS » :

N°	Nom	Description
60	0104	Open : la sortie sélectionnée est ouverte vers le commun (C) Close : la sortie sélectionnée est fermée vers le commun (C) Auto Réglage d'usine : Auto
61	V1,, V36	Open : la vanne sélectionnée est fermée, raccordé au commun (C) Close : la vanne sélectionnée est ouverte, raccordé au commun (C) Auto OnOff : la vanne sélectionnée fonctionne en mode On/Off, raccordé au commun (C) AutoPWM : la vanne sélectionnée fonctionne en mode PWM, raccordé au commun (C) Réglage d'usine : AutoPWM
	Save settings	Cliquez sur « Save Settings » pour confirmer les modifications.
	Set all as Open	Tout ouvert
	Set all as Close	Tout fermé
	Set all as Auto OnOff	Tout Auto On/Off
	Set all as AutoPWM	Tout Auto PWM

MENU « DATA » :

N°	Nom	Description
62	Delete all logs	Effacement du fichier journal
63	GO to	En sélectionnant la période, les fichiers journaux seront affichés et prêts pour le téléchargement (*.CSV)

MENU « NETWORK » :

N°	Nom	Description
64	Modbus	Enable – Le Modbus est activé Disable – Le Modbus est désactivé
65	Modbus baudrate	Transmission type de date : ModBus 96 (9.600) ModBus 19 (19.000) ModBus 38 (38.400) FBus Réglage en usine : ModBus 96
66	Modbus parity	None (parité de transmission désactivée) Even (type de parité de transmission « Even » activé) Odd (type de parité de transmission « Odd » activé) Réglage en usine : Odd
67	Modbus address	Adresse d'unité pour Modbus RTU RS485 Réglage en usine : 1
68	LAN IP address	Adresse IP que le routeur a attribuée à cet appareil lorsqu'il a rejoint le réseau. Ce numéro peut changer si un appareil est déconnecté et rejoint le réseau. Réglage en usine : 192.168.1.100
69	LAN IP address mask	ldentifier l'adresse réseau d'une adresse IP Réglage en usine : 255.255.255.0
70	LAN Gateway address	L'adresse de passerelle (ou passerelle par défaut) est une interface de routeur connectée au réseau local qui envoie des paquets hors du réseau local. Réglage en usine : 192.168.1.1
71	LAN name (min. 2 char., max. 15 char.)	Nom du CCR2+ (pertinent pour la recherche sur le réseau) Veuillez noter qu'après avoir modifié cette valeur, le serveur DNS du réseau local doit être actualisé. Ce processus dépend de la configuration actuelle du réseau et peut durer jusqu'à quelques heures. Réglage d'usine : ccrplus
72	LAN DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Disable Enable Réglage d'usine : disabled
73	LAN connected clients	Nombre de clients LAN connectés au CCR2+
74	WIFI name (min. 2 char., max. 15 char.)	Nom du réseau Wi-Fi (peut être modifié) Réglage d'usine : ccrwifi
75	WIFI pass (min. 8 char., max. 15 char.)	Mot de passe (peut être modifié) Réglage d'usine : admin1234
76	WIFI connected client	Affiche l'adresse IP et le nom de l'appareil connecté au Wi-Fi
77	Change Login password:	Mot de passe pour accéder à l'application CCR2+ Réglage d'usine : admin1234
78	Slave Unit Comm. Status	Affiche l'état de la communication entre l'unité esclave et le régulateur CCR2+ 0% – Aucune communication 100% – Communication OK Possible (valeurs lisibles) : 0 – 100%
	Save Settings	Cliquez sur « Save Settings » pour confirmer les modifications.

Remarque : si l'adresse IP est modifiée sur le régulateur CCR+, cette modification doit également être appliquée aux réglages du réseau local du PC.

Danfoss

10. TABLEAU DE BORD CCR2+ (écran de l'application Web) (suite)

MENU « FIRMWARE » :

1

Nom I	Description
Upgrade of firmware	Pour mettre à jour le CCR2+ avec le nouveau firmware, commencez par télécharger le fichier du firmware sur le site Internet de Danfoss.
5	Suivez ensuite la procédure suivante : « Browse file » -> « Start upgrade! »
Reset settings to default	Pour rétablir tous les réglages par défaut (à l'exception des réglages réseau), cliquez sur « Return Defaults »
Reset to defaults passwords	Pour réinitialiser tous les mots de passe aux valeurs par défaut (admin1234), cliquez sur « Reset Passwords ».
Reset network settings F	Réinitialiser tous les réglages réseau aux valeurs par défaut

REMARQUE : ne pas interrompre le navigateur Web en fermant la fenêtre, en cliquant sur un lien ou en chargeant une nouvelle page lors du téléchargement du firmware. Ne pas mettre le CCR2+ hors tension. Cela pourrait corrompre le firmware.

Une fois le téléchargement terminé, le CCR+ redémarre. Le processus de mise à niveau prend généralement plusieurs minutes.

MENU « LOGIN » – Pousser l'utilisateur à modifier le mot de passe

Nom	Description
Login	L'accès avec mot de passe de connexion active les modifications dans tous les réglages
Skiplogin	L'accès sans mot de passe permet uniquement de lire les données. Aucune modification des valeurs de
зкіртоўні	réglage n'est possible.

11. Entretien/Dépannage

Réinitialisation du mot de passe du Wi-Fi	Pour ce faire, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (situé sur le port LAN) pendant au moins 5 secondes. Le mot de passe du Wi-Fi est réinitialisé sur «admin00x», x étant le nombre de fois où la diode BT (bleue clignote.
Réinitialisation des réglages uniquement	Allez dans le menu « Firmware » et cliquez sur « Return Defaults »
Réinitialiser le mot de passe uniquement (sans changer les autres réglages)	Allez dans le menu « Firmware » et cliquez sur « Reset passwords »
Récupération (le firmware par défaut peut être restauré sur l'appareil)	 Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation, mettez l'appareil hors tension à l'aide du code d'accès « 369 » (code pour la restauration du firmware par défaut). Pour effectuer une récupération, vous devez procéder comme suit : Coupez l'alimentation Appuyez sur le bouton « Reset » du dispositif Allumez l'alimentation, la diode d'alimentation sera allumée Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que les 3 diodes soient TOUTES allumées Lorsque les 3 diodes sont allumées, relâchez immédiatement le bouton Vous devez alors entrer un code à 3 chiffres Avec ce mode, le bouton « Reset » du dispositif vous laisse deux options : une pression longue permet d'augmenter le chiffre concerné du code ; une pression longue permet de passer au chiffres suivant. Actuellement, le numéro de code est signalé par l'allumage d'une diode : diode bleue = 1 chiffre, diode blanche = 2 chiffres, diode orange = 3 chiffres Exemple pour entrer le code « 123 »: la première diode (bleue) est allumée, appuyez ensuite une fois, brièvement, sur le bouton ; la diode bleue doit clignoter une fois appuyez brièvement sur le bouton à 2 reprises ; la diode blanche doit clignoter 2 fois appuyez brièvement sur le bouton à 3 reprises ; la diode orange doit clignoter 3 fois si le code est entré correctement, alors la récupération a commencé.

12. Réglages du Modbus

*Remarque: les valeurs possibles de l'état de la désinfection sont les suivantes : - 0 – OK

- 2 Température de désinfection trop basse
- 4 Désinfection en cours
- 8 Échec de la désinfection
- 16 (0x10 hex) Sensor fault L
- (mise en court-circuit vers masse) - 64 (0x40 hex) – Sensor fault H (sonde non connectée, etc.)

Fonctions prises en charge :

- 1. Lecture des registres d'exploitation (0x03)
- 2. Écriture d'un seul registre (0x06)
- 3. Écriture de plusieurs registres (0x16)
- 1. Lecture des adresses de démarrage du registre d'exploitation : de 0 à 279 :
 - 0 Sortie pour vanne de colonne (1 = sortie fermée – La vanne est ouverte, active dans la désinfection ; 0 = sortie ouverte – La vanne est fermée)
 - 1 Sortie PWM pour vanne de colonne (ouverture de la vanne en pourcentage : 0 %... 100 %, décimale non signée)
 - 2 Valeur de la température (température en °C avec une précision d'une décimale ; décimale non autorisée --> exemple : 529 = 52,9 °C)
 - 3 Est dans le groupe de désinfection (1 = la vanne est dans le groupe de vannes de désinfection qui est en état de désinfection active, 0 = la vanne n'est pas dans le groupe de vannes de désinfection active)
- 4 Progression de la désinfection
- (Progrès de la désinfection totale en %)
- 5 - Fin de la désinfection
- 6 État de la désinfection*

ENGINEERING TOMORROW

Exemple : obtenir la température de la colonne 6 Formule :

 $(6(colonne) - 1) \times 7 + 2$ (valeur de la température) = 37

	de 252 à 279 :
252	Scheduler open/close (Planificateur ouvert/fermé)
253	S0 temperature (Température S0)
254	B1 open/close (B1 ouvert/fermé)
255	B2 open/close (B2 ouvert/fermé)
256	B3 open/close (B3 ouvert/fermé)
257	Trigger timeout (Temporisation du déclenchement)
258	Memory days left (Jours de mémoire restants)
259	RTC year (Année HTR)
260	RTC month (Mois HTR)
261	RTC day (Jour HTR)
262	RTC hour (Heure HTR)
263	RTC minute (Minute HTR)
264	Disinfection enabled/disabled (Desinfection activee/desactivee)
265	Disinfection set temperature
244	(Temperature de desintection definie)
266	Disinfection time (Temps de desinfection)
267	Min. div. Adv (Div. min. av.)
208	Circulation set temperature
209	(Température de bouclage définie)
270	Output 1 value (Valeur sortie 1)
270	Output 2 value (Valeur sortie 2)
277	Disinfection status (État de la désinfection)
273	Total disinfection advance
2.5	(Progression totale de la désinfection)
274	Disinfection timeout (Temporisation de la désinfection)
275	Divide advance (Progression de la division)
276	Divide timeout (Temporisation de la division)
277	Risers in group (Colonnes dans le groupe)
278	Output 3 value (Valeur sortie 3)
279	Output 4 value (Valeur sortie 4)
	de 300 à 303 :
300	Disinfection flag (enbled/disabled)
	[Indicateur de désinfection (activé/désactivé)]
301	Disinfection temperature (Température de désinfection)
302	Disinfection time (Temps de désinfection)
303	Circulation temperature (Température de bouclage)
	de 400 à 421 :
400	Divide group (enabled/disabled)
	[Groupe de division (activé/désactivé)]
401	Divide time (Période de division)
402	Min. advance (Progression min.)
403	Riser number (Numéro de colonne)
404	CCR system (Système CCR)
405	Integration time (Temps d'intégration)
406	t the second second the shear (Frankers and second se

- ortional factor (Facteur proportionnel)
- 407 Req. Temperature (Température requise)
- Dif temp 1 (Temp. dif. 1) 408
- 2. Écriture d'un seul registre Les données peuvent être écrites dans les adresses de démarrage :
 - de 300 à 303
 - de 400 à 421
 - de 600 à 620

(Temps restant pour la fin de la désinfection en sec.)

Danfoss

409	Dif temp 2 (Temp. dif. 2)
410	Alarm delay (Temporisation de l'alarme)
411	Alert ready type (Type en alerte)
412	Archive frequency (Fréquence d'archivage)
413	Dis source (Source désinf.)
414	Date format (Format de la date)
415	CCR dis (Désinf. CCR)
416	RTC hour (Heure HTR)
417	RTC minute (Minute HTR)
418	RTC year (Année HTR)
419	RTC month (Mois HTR)
420	RTC day (Jour HTR)
421	Start riser number (Démarrage numéro de la colonne)
	de 600 à 634 :
600	Start hour Sunday (Heure de démarrage dimanche)
601	Start minute Sunday (Minute de démarrage dimanche)
602	Stop hour Sunday (Heure d'arrêt dimanche)
603	Stop minute Sunday (Minute d'arrêt dimanche)
604	Active Sunday (Dimanche actif)
605	Start hour Monday (Heure de démarrage lundi)
606	Start minute Monday (Minute de démarrage lundi)
607	Stop hour Monday (Heure d'arrêt lundi)
608	Stop minute Monday (Minute d'arrêt lundi)
609	Active Monday (Lundi actif)
610	Start hour Tuesday (Heure de démarrage mardi)
611	Start minute Tuesday (Minute de démarrage mardi)
612	Stop hour Tuesday (Heure d'arrêt mardi)
613	Stop minute Tuesday (Minute d'arrêt mardi)
614	Active Tuesday (Mardi actif)
615	Start hour Wednesday (Heure de démarrage mercredi)
616	Start minute Wednesday (Minute de démarrage mercredi)
617	Stop hour Wednesday (Heure d'arrêt mercredi)
618	Stop minute Wednesday (Minute d'arrêt mercredi)
619	Active Wednesday (Mercredi actif)
620	Start hour Thursday (Heure de démarrage jeudi)
621	Start minute Thursday (Minute de démarrage jeudi)
622	Stop hour Thursday (Heure d'arrêt jeudi)
623	Stop minute Thursday (Minute d'arrêt jeudi)
624	Active Thursday (Jeudi actif)
625	Start hour Friday (Heure de démarrage vendredi)
626	Start minute Friday (Minute de démarrage vendredi)
627	Stop hour Friday (Heure d'arrêt vendredi)
628	Stop minute Friday (Minute d'arrêt vendredi)
629	Active Friday (Vendredi actif)
630	Start hour Saturday (Heure de démarrage samedi)
631	Start minute Saturday (Minute de démarrage samedi)
632	Stop hour Saturday (Heure d'arrêt samedi)
633	Stop minute Saturday (Minute d'arrêt samedi)
634	Active Saturday (Samedi actif)

3. Écriture de plusieurs registres - Les données peuvent être écrites dans les adresses de démarrage :

- de 300 à 303
- de 400 à 421
- de 600 à 620

Danfoss Sarl

Heating Segment • chauffage.danfoss.fr • +33 (0)1 82 88 64 64 • E-mail: cscfrance@danfoss.com

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et tous les logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.