

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	L'installation et le raccordement du coffret devront être réalisés dans les règles de l'art et par des professionnels de l'électricité.																			
B	Lors de l'installation, il convient de respecter les normes et lois nationales en vigueur. Le non-respect des indications de la présente notice ne saurait engager notre responsabilité.																			
C	Manipuler le coffret avec précaution !																			
D	Avant toute installation, procéder à un contrôle visuel du coffret afin de vérifier leur bon état (coffret, accessoires coffret et composants internes) Ne pas utiliser un coffret endommagé ou suspect !																			
E	Les serrages et leurs vérifications sont effectués dans nos ateliers, cependant il convient de vérifier les connexions avant la mise sous tension, un desserrage peut avoir lieu pendant le transport, la manipulation, l'installation ou le raccordement de celui-ci.																			
F	Sens de montage :																			
G	Presse-étoupes et connecteurs (arrivée des câbles par le dessous du coffret).																			
H	Le coffret est IP65, Nous conseillons néanmoins, pour améliorer sa durée de vie de le positionner en intérieur, ou à minima sous abri																			
I	Info CONSUEL :																			
J	<ul style="list-style-type: none"> - Parafoudre AC : UC.275V, I_{max} 40kA, - Protection AC : 16A 30mA type F 																			
K																				
L																				
M																				
DESSINE PAR: PC					AC-3kw										FOLIO					
DATE: 09/02/19															01					