



1 dévisser capot / unscrew cover

2 enlever capot / remove cover




3 dévisser les lampes
/ unscrew the bulb lamps

4 enlever le reflecteur
/ remove reflecting cover



5 déconnecter la batterie
/ disconnect batterie terminal



6 couper les fils / cut wires

7 déclipser la carte électronique
/ unblock pcb

i les accumulateurs et la carte électronique nécessitent un traitement spécifique / batteries & pcb requiring separate processing