



## DP13MI10 : Boîtier relais tarifaire TEMPO

### Application :

Le SAGEM B600 permet, dans le cadre de l'option *tempo* du tarif bleu EDF, de visualiser en permanence : la couleur du jour en cours, celle du lendemain, ainsi que la période tarifaire en cours (Heures Pleines / Heures Creuses).

**L'appareil peut se brancher sur n'importe quelle prise de courant de la maison.**

### Fonctions :

- Réception des ordres tarifaires transmis sur le réseau électrique BT.
- Affichage de la couleur du jour : bleu, blanc ou rouge.
- Affichage de la période tarifaire de la journée: Heures Pleines / Heures Creuses.
- Affichage de la couleur du lendemain (bleu, blanc ou rouge) aux environs de 20 heures ; cet affichage reste visible jusqu'au lendemain 6 heures.
- Indicateur de mise sous tension du boîtier.
- Indicateur de sonnerie active.
- Signal sonore émis lors de la détection d'un lendemain rouge (Interruption par touche "arrêt").
- Possibilité de désactiver la sonnerie de manière permanente.
- Programmation du codage du contrat souscrit (accessible uniquement en Agence EDF).

### Informations techniques :

- Boîtier en polycarbonate auto extinguible, degré de protection IP51, Double isolement.
- Dimensions (mm) H : 70, L : 125, P : 45 - Masse : 250 g.
- Pose sur face plane ou fixation murale (nécessaire de fixation fourni).
- Tension 230 V - 50 Hz.
- Température ambiante d'utilisation : 0°C à 50°C.
- Ordres 175 Hz - codage A, C, D, E, Y (en sortie d'usine : code Y).

### Ordres de télécommande centralisée :

- Ordres 175 Hz - codage A, C, D, E, Y (en sortie d'usine : code Y).
- Dysfonctionnement signalé par clignotement du voyant "marché".
- Les coupures d'une durée inférieure à une minute n'affectent pas le fonctionnement de l'appareil. Pour les coupures dont la durée est supérieure à une minute, les données affichées sont mises à jour à la prochaine réception des signaux tarifaires.

### Modification du codage :

- Par défaut le boîtier est paramétré en Y.

1/ Mettre le boîtier sous tension

2/ Faire un appui bref sur le bouton dissimulé sous l'étiquette arrière du boîtier.

Vous pouvez le faire à travers l'étiquette (voir ci-dessous) au centre du cercle contenant un Y à l'aide d'une pointe de stylo en perçant l'étiquette.

Le tableau est un reflet de la face avant du boîtier. A, C, D, E, Y, et Z sont les différents contrat sélectionnables.

Voyant clignotant = CONTRAT		Voyant clignotant = CONTRAT	
<b>JOUR ROUGE -&gt; D</b>	Heures pleines	<b>DEMAIN ROUGE -&gt; Z</b>	<b>MARCHÉ</b>
<b>JOUR BLANC -&gt; C</b>		<b>DEMAIN BLANC -&gt; Y</b>	
<b>JOUR BLEU -&gt; A</b>	Heures creuses	<b>DEMAIN BLEU -&gt; E</b>	<b>SONNERIE</b>
AUJOURD'HUI		DEMAIN	

3/ Un voyant clignote. Vous pouvez faire changer le voyant qui clignote à l'aide du bouton arrêt.

4/ Un deuxième appui sur le bouton arrière fige le voyant clignotant et déclenche la sonnerie pendant 5 secondes pour confirmer la prise en compte du nouveau contrat. Le boîtier retrouve son affichage par défaut au bout de quelques secondes.

5/ Il faut attendre la prochaine émission de trame pour obtenir la visualisation d'une nouvelle période.

