


Informations pour la mise à jour du système Wiser

Pour la bonne conduite de la mise à jour, merci de bien prendre connaissance de ce document

La mise à jour des systèmes Wiser se fait automatiquement via internet, si néanmoins le système que vous installez n'est pas à jour, vous pouvez le mettre à jour très simplement en suivant les étapes suivantes :

Pour information, la mise à jour de Mai 2014, permet de connecter le bouton Energie (Ref. EER52000) et donne accès à une interface plus complète concernant l'analyse des consommations d'énergies sur ordinateur et smartphone.

- 1- Procédez à l'installation habituelle du système Wiser complet et à l'appairage des composants (Attention : procéder à la mise à jour du contrôleur, empêchera d'appairer les composants pendant la durée de la mise à jour).
- 2- Ensuite, téléchargez et enregistrez le logiciel de mise à jour sur le site internet <http://my.schneider-electric.com/fr/nos-produits/solutions-economies-energie/wiser>



- 3- Dézipper le contenu du dossier et le déposer le fichier « WU.EH.R.02.07.09 » sur une clé USB. (attention : il ne doit y avoir que ce fichier sur la clé USB).
- 4- Brancher la clé USB au contrôleur Wiser, la languette verte va rester allumée quelques minutes (10 à 15 minutes) jusqu'à la fin de la mise à jour
Attention : ne pas débrancher la clé USB pendant la mise à jour
- 5- Une fois la mise à jour terminée, la languette verte va clignoter une fois par seconde, cela indique que vous pouvez débrancher la clé USB, ce qui va déclencher un redémarrage du contrôleur Wiser.
- 6- Ensuite, le contrôleur Wiser va, de lui-même, mettre à jour tous les composants du système, cela peut prendre jusqu'à 24 heures, mais cela n'empêche pas d'utiliser normalement le système. Pendant cette période, la languette verte clignotera pour indiquer la bonne conduite de la mise à jour



Pour toutes questions, vous pouvez aussi nous
contacter par téléphone en composant :

n° Cristal : 0825 012 999

(tarifs consommateur selon opérateur, appel non
surtaxé)

de 8h00 à 18h00 du lundi au
vendredi toute l'année.