


2 ans
GARANTIE



Schéma
de câblage
à l'intérieur



Made in Tunisia



Pour allumer, faire
varier et éteindre
la lumière


• Grilles vendues
séparément
(Réf. 967 54)

(1) transformateur ferromagnétique 400 VA	(2) transformateur électronique 20 VA	Maxi 400 W	Mini 20 W	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Lampes TBT (1)	Lampes TBT (2)

Respecte
l'environnement



* Boîte profondeur 40 mm minimum




legrand | www.legrand.com

89 996




legrand

INTER VARIATEUR
400W
Argent - Niloé™



Fil rigide — N (neutre) = bleu
 section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 1,5 mm² - - - - - ⊥ (terre) = vert/jaune

LE04582AA © Legrand 2006




Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.



Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

Variateur seul




Associé avec 1 va-et-vient





50 m maxi

Associé avec
5 poussoirs
classiques
maxi



Fonction télérupteur
comprise, à ne pas
utiliser avec un
télérupteur au tableau
électrique



35°
 100-230 V
 50/60 Hz
 230 V