



## Gamme pour Branchement à Puissance Surveillée (BPS)

### Coffret BPS



Coffret BPS 100A



Coffret BPS 400A  
(Type 1 - 2)



Coffret BPS 200/400A  
(Type 3)



Coffret BPS 200/400A  
(Type 4)

#### utilisation

Ces coffrets permettent le raccordement des branchements à puissance surveillée (anciennement Tarif Jaune). Conformes au palier Enedis 2020, ces coffrets existent en 2 niveaux de puissance :

- 100 A, en cuve type HN 62-S-20,
- 400 A, en cuve type HN 62-S-19 pour couvrir les anciens niveaux de puissances 200 A et 400 A.

#### A savoir


Nouvelles références

Anciennes références


Coffret BPS Type 1 200A/400A		Coffrets BPS Type 1	
69 88 904	←	69 88 901	69 88 820
		69 88 903	69 88 822
		69 88 902	69 88 840
		69 88 904	69 88 843
Coffret BPS Type 2 200A/400A		Coffrets BPS Type 2	
69 88 914	←	69 88 911	69 88 825
		69 88 913	69 88 827
		69 88 912	69 88 841
		69 88 914	69 88 844

#### description


- Les coffrets disposent d'un équipement électrique conforme à la spécification technique Enedis-Spec-Coffret Brt PS-V2.
- Les cuves et portes sont en polyester armé de fibres de verre.
- La fermeture des portes est assurée à l'aide d'une clé triangle.
- Le matériel présente un degré de protection IP2X.




Coffret BPS 100A



Coffret BPS 400A  
(Type 1 - 2)



Coffret BPS 200/400A  
(Type 3)



Coffret BPS 200/400A  
(Type 4)

## références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
N210	<b>COFFRET BPS 100A</b> <i>Arrivée basse, départ bas (AB, DB), sans protection amont</i>	69 88 905	1
N211	<b>COFFRET BPS 100A + CCPI</b> <i>Arrivée basse, départ bas (AB, DB), avec protection amont</i>	69 88 915	1
GC009	<b>COFFRET BPS TYPE 1 200A/400A</b> <i>Arrivée basse, départ bas (AB, DB), sans protection amont</i>	69 88 904	1
GC008	<b>COFFRET BPS TYPE 2 200A/400A</b> <i>Arrivée basse, départ bas (AB, DB), avec protection amont</i>	69 88 914	1
GC010	<b>COFFRET BPS TYPE 3 200A/400A</b> <i>Arrivée basse, départ haut (AB, DH), sans protection amont</i>	69 88 924	1
GC011	<b>COFFRET BPS TYPE 4 200A/400A</b> <i>Arrivée haute, départ bas (AH, DB), sans protection amont</i>	69 88 934	1

## Armoire BPS




### utilisation

L'armoire BPS permet d'accueillir un branchement à puissance surveillée devant être installé en extérieur.

### description

- L'armoire, réalisée en polyester armé de fibres de verre, présente un degré de protection IP44. Ses 4 faces sont anti-affichage. Elle dispose d'un socle intégré avec 4 pieds de scellement.
- Elle est conçue pour recevoir indifféremment tous les coffrets de comptage à puissance surveillée type 2 en 100 ou 200/400 A.
- Elle est livrée avec un support disjoncteur AGCP universel permettant la fixation des AGCP de calibre 100 ou 400 A de marques suivantes :
  - SCHNEIDER ELECTRIC (gamme NS et NSX),
  - LEGRAND (gamme DPX),
  - GE POWER (gamme FD, FE et FG),
  - EATON (gamme NZ),
  - HAGER (gamme X160, X250, H250, H630), ...
- La fixation peut se faire en applique sur massif béton ou par scellement au sol.
- La porte est équipée d'une serrure à ¼ de tour à fermeture 3 points, d'une poignée escamotable et cadénassable et de charnières invisibles.



Dimensions utiles (HxLxP) en mm : 1220x765x320

## références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GC012	<b>ARMOIRE BPS + SOCLE</b>	69 80 235	1



# Gamme pour Branchement à Puissance Surveillée (BPS) *suite*

## Coffret PME-PMI et Coffret CPT variante 2



Coffret BPS avec  
variante 2



Coffret PME-PMI

### utilisation

Le coffret de BPS variante 2 est utilisé en complément du coffret de puissance (pour utilisation extérieure).

Le coffret PME-PMI est destiné quant à lui à recevoir un compteur PME-PMI ainsi que l'appareillage complémentaire nécessaire à son fonctionnement.


### description

#### Coffret de BPS variante 2


- Le coffret de BPS variante 2 de type HN 62-S-19 est équipé d'un tableau de comptage variante 2.
- Il est adapté pour un usage extérieur.
- Il est proposé en sigle Enedis ou Eclair.

#### Coffret PME-PMI

- Le coffret PME-PMI est constitué d'une cuve réduite en profondeur et d'une porte de type HN 62-S-20.
- Composition :
  - 1 cuve équipée d'entrées avec passe-fils et de frette de maintien de câbles :
    - 1 entrée de câble de terre,
    - 1 entrée de câble tension,
    - 1 entrée de câble intensité,
    - 2 entrées de câble pour éventuellement le câble d'antenne, de téléreport, de téléphonie, de liaison découplage ou de liaison RJ45 client,
    - 1 barre de terre assurant d'une part le raccordement et le maintien du câble de terre et d'autre part de deux systèmes de raccordement des écrans de terre des deux câbles HN 33-S-34 (tension et intensité),
    - 1 rail DIN fixé en fond de cuve, équipé de :
      - pour les circuits tension : 1 coupe-circuit 3 modules tripolaires + neutre (10x38) livré avec 3 fusibles 10A gG,
      - pour les circuits intensité : 1 dispositif de court-circuit livré avec un système de mise en court-circuit avec détrompeur imperdable,
  - 1 porte, assurant la fonction de tableau de contrôle (compteur PME-PMI, boîtes d'essais U&I, modem et relais 175 Hz). La fermeture de la porte est assurée par une clé triangle.



Coffret BPS  
avec variante 2



Coffret PME-PMI

## références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GC013	COFFRET CPT VARIANTE 2 POUR BPS	69 88 845	1
GC014	COFFRET CPT VARIANTE 2 ÉCLAIR POUR BPS	-	1
GC030	COFFRET PME-PMI	69 88 100	1