

FICHE XLR
XLR FF
XLR FM



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fiche XLR Femelle XLR FF (code 00374)
Fiche XLR Mâle XLR FM (code 00373)

PRISE XLR
XLR PF
XLR PM



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Prise XLR Femelle châssis.. XLR PF (code 00388)
Prise XLR Mâle châssis..... XLR PM (code 00389)

FICHE JACK 6,35 MM
FJF - FJM
FJM ST



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fiche Jack 6,35 mm Femelle.... FJF (code 00372)
Fiche Jack 6,35 mm Mâle..... FJM (code 00371)
Fiche Jack 6,35 mm Mâle stéréo... FJM ST (code 00358)

ADAPTATEUR D'IMPÉDANCE
XLMF/1
XLMF/2



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Adaptateur d'impédance 600 Ω / 50 kΩ XLR
Femelle / Jack 6,35 mm Mâle mono..... XLMF/1
(code 00386)
600 Ω / 600 Ω XLR Femelle / Jack 6,35 mm
Mâle mono..... XLMF/2 (code 00387)

ADAPTATEUR XLR / JACK 6,35 MM
XLMJ **XLFJ**
XLJF



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Adaptateur XLR Mâle / Jack 6,35 mm
Mâle stéréo..... XLMJ (code 00377)
Adaptateur XLR Femelle / Jack 6,35 mm Mâle
stéréo XLFJ (code 00378)
Adaptateur XLR Mâle / Jack 6,35 mm
Femelle mono..... XLJF (code 00379)

FICHE DIN
FDF
FDM



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fiche DIN Femelle 5 broches... FDF (code 00376)
Fiche DIN Mâle 5 broches..... FDM (code 00375)

FICHE RCA MÂLE
FRCAM N
FRCAM R



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fiche RCA Mâle, repères noir FRCAM N
(code 00349)
Fiche RCA Mâle, repères rouge..... FRCAM R
(code 00359)

FICHE XLR 3 PÔLES
XLR FMC
XLR FFC



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fiche XLR Mâle coudé..... XLR FMC
(code 00354)
Fiche XLR Femelle coudée..... XLR FFC
(code 00353)

FICHE SPEAKON
SKCB 103
SKCB 101



DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fiche Speakon Mâle 4 pôles SKCB 103
(code 00245)
Fiche Speakon Femelle 4 pôles SKCB 101
(code 00244)