



Guide d'entretien


Le sèche-mains Dyson Airblade V doit être nettoyé quotidiennement. Suivez ces 3 étapes simples pour vous assurer que votre appareil fonctionne de façon optimale et reste hygiénique. Le recours à une méthode de nettoyage ou à un produit inadapté peut entraîner l'annulation de la garantie.



1 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu doux et non abrasif, y compris les arrivées d'air sur les côtés de l'appareil.



2 Nettoyez le mur en dessous de l'appareil. Cette opération doit être répétée plus régulièrement dans les lieux à forte fréquentation.



3 Nettoyez sous l'appareil (au sol et sur les côtés).

Informations importantes

Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau sous pression.

Tous les produits chimiques de nettoyage doivent être utilisés en suivant strictement les consignes du fabricant (notamment la dilution adaptée).

Si un produit de nettoyage est laissé trop longtemps sur l'appareil, une pellicule apparaîtra. Cette dernière est susceptible de réduire l'efficacité de l'additif antibactérien.

Tout produit de nettoyage doit, avant toute utilisation, être testé sur une petite surface pour vérifier qu'il est bien adapté. Mis à part les produits de nettoyage, des précautions doivent être prises pour faire en sorte qu'aucun fluide nocif n'entre en contact avec l'appareil, notamment les produits à base d'huile et d'alcool.

Produits de nettoyage

La plupart des produits de nettoyage professionnels peuvent être utilisés. Voici certains d'entre eux qui sont nocifs pour l'appareil.

NE PAS UTILISER :

- Mélanges alcool-acide
- Alcool
- Solvant/produit à base d'huile
- Ammonium quaternaire
- Mélanges eau de Javel-alcali
- Ingrédients moussants
- Eau de Javel ou nettoyeurs abrasifs



Kit de changement de filtre

Conçu pour des appareils à utilisation intensive, ce kit contient tout le nécessaire pour changer le filtre HEPA de l'appareil sur site.

Contactez-nous pour plus d'informations :
0800 945 802
www.dyson.fr