atlantic

Home solutions

Radiateurs & eau chaude sanitaire

SOLIUS DIGITAL

Panneau rayonnant

F

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

À conserver par l'utilisateur

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

La sérénité s'installe chez vous

Notice simplifiée

- **A** Visualiser les informations
- **B** Augmenter* / Naviguer
- **C** Diminuer* / Naviguer
- **D** Valider / Éteindre / Verrouiller - Déverrouiller

* La température peut être modifiée de 7°C à 28°C, en mode Basic uniquement, sans avoir à valider.

1 JE METS EN MARCHE ET JE PILOTE MON RADIATEUR

À la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran.
Choisir la langue, etc.

- Pour **modifier la température** :

- Pour **modifier l'heure**, aller dans le menu princial et descendre jusqu'à "Paramètres".



- Pour **sortir d'un menu** à chaque instant, naviguer avec les flèches et valider l'icône retour présente dans chaque menu :



- Pour **verrouiller les commandes**, faire un appui long sur puis sélectionner verrouiller :

Répéter cette opération pour déverrouiller.

2 MODES DE FONCTIONNEMENT

Choisir entre les **2 modes de fonctionnement** (BASIC ou PROG) :



3 JE PROGRAMME MON RADIATEUR

Accéder au **menu Programme** :



Réglage de la programmation jour par jour :



Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température « Confort » pour chaque jour de la semaine. En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température (réglé par défaut à -3,5°C).

Modifier la programmation :

Recopier la programmation sur un ou plusieurs autres jours de la semaine :