



Image : JK-4500FR

Les exécutions peuvent différer des illustrations

Posture détendue et confort de travail au quotidien.

Vous souffrez de tensions au niveau des épaules ou autres symptômes désagréables lorsque vous travaillez sur ordinateur ? Souvent, cela est dû à une mauvaise posture.

Un clavier ergonomique tel que le CHERRY KC 4500 ERGO peut apporter facilement un soulagement significatif. Grâce à sa conception spéciale, vos mains et vos bras adoptent d'eux-mêmes une position plus naturelle. Vos épaules et votre dos sont soulagés par la posture détendue et le stress est réduit. Le repose-poignets extra souple avec mousse à mémoire de forme évite les points de pression et offre à vos mains un appui confortable.

Les trois pieds d'appui vous permettent de surélever le clavier à l'avant. Cette position est particulièrement confortable lorsque vous travaillez debout. Les pieds en caoutchouc empêchent de manière fiable le clavier de glisser, qu'il soit incliné ou à plat.

Un câble extra long avec connecteur USB vous permet de connecter facilement le clavier à votre ordinateur, même lorsque celui-ci est installé sous le bureau. Grâce à la conception Plug & Play, le CHERRY KC 4500 ERGO est prêt à l'emploi sans logiciel supplémentaire. Avec ses couleurs élégantes et son design moderne, il fera bonne figure sur tous les bureaux.

Après une courte période d'adaptation à la forme particulière du clavier, vous retrouvez une frappe à laquelle vous ont habitué les claviers CHERRY : facile et agréable.

Les fonctions multimédia (augmenter/diminuer le volume, titre suivant/précédent, lecture/pause) sont intégrées aux touches F. Vous pouvez les utiliser en toute simplicité en appuyant simultanément sur la touche FN.

Pour vous faciliter encore plus le travail au quotidien, le logiciel gratuit CHERRY KEYS offre de nombreuses possibilités de personnalisation. CHERRY KEYS permet un accès rapide aux applications, fichiers, modules de texte individuels ou macros sur une simple pression de touche.

Fonctionnalités et performances

- Clavier USB avec forme ergonomique pour une posture confortable devant l'ordinateur
- Bloc de touches incurvé adapté à la position naturelle des mains et des doigts pour une frappe sans fatigue
- Repose-poignets souple en cuir PU de haute qualité rembourré de mousse à mémoire de forme
- Inclinaison du clavier réglable grâce à des pieds stables et rabattables sur la face inférieure
- Câble souple de 1,8 m de long pour une installation facile
- Commandes supplémentaires sur les touches F (ex. : augmenter/diminuer le volume, etc.)
- Touches reprogrammables avec le logiciel CHERRY KEYS, à télécharger gratuitement sur www.cherry.fr

Caractéristiques techniques :

Layout des touches (pays ou langue) :

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier :

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches :

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit) :

env. 750 g

Poids total (avec emballage) :

env. 1126 g

Longueur du câble :

env. 180 cm

Température de stockage :

-20 °C à +60 °C

Température de service :

0 °C à +40 °C

Consommation

typ. 10mA

Configuration système :

Connexion USB

Fiabilité:

MTBF (90) > 80.000 heures

Homologations produit :

- CE
- FCC
- cTUVus
- UKCA
- Windows Hardware Compatibility



Dimensions (produit) :

env. 456 x 217 x 35 mm (avec pieds dépliés : 43 mm)

Dimensions emballage :

Carton unique : env. 475 x 258 x 42 mm

Emballage extérieur : env. 490 x 465 x 283 mm

Clavier :

- Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes
- Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Nombre de touches de raccourcis : 3 (Verrouillage du PC, Calculatrice, FN)
- Fonctions multimédia (Touche F1 à F6 + FN): Volume +, Activer/désactiver le son, Volume -, Titre précédent, Lecture/pause, Titre suivant
- Repose-poignets souple et rembourré avec mousse à mémoire de forme et cuir PU de haute qualité, non amovible

Configuration système :

Connexion USB

Windows 7, 8, 10 ou 11

Volume livré :

- CHERRY KC 4500 ERGO
- Mode d'emploi imprimé

Conditionnement :

Quantité de produits par carton d'emballage : 10

Quantité de cartons d'emballage par palette : 10

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle :

Versions pays/layouts possibles

	Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches	Code EAN
1	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500BE-2	Belgique	Noir	Noir	106 + 3	4025112094941
2	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500CH-2	Suisse	Noir	Noir	106 + 3	4025112093968
3	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500DE-2	Allemagne	Noir	Noir	106 + 3	4025112093937
4	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500EU-2	Anglais US avec symbole EURO	Noir	Noir	105 + 3	4025112093920
5	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500FR-2	France	Noir	Noir	106 + 3	4025112093944
6	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500GB-2	UK	Noir	Noir	106 + 3	4025112093951
7	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500PN-2	Pan-Nordic	Noir	Noir	106 + 3	4025112093975
8	CHERRY KC 4500 ERGO	JK-4500ES-2	Espagnol	Noir	Noir	106 + 3	4025112096457

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.