CINTREUSE ARBALETE

Cintreuse arbalète du ¼ au 7/8

UTILISATION :

La cintreuse arbalète permet de courber les liaisons frigorifiques durant l'installation de votre climatisation.

En utilisant une cintreuse arbalète pour courber vos cuivres vous vous assurez de ne pas les pincer et de maintenir ainsi une installation fonctionnelle pour votre climatisation.

Permet de cintrer efficacement jusqu'à 90°. Non adapté au tube cuivre 5/8 d'une épaisseur <1 mm.

AVANTAGES :

Cintrage dans les deux sens
Simple d'utilisation
Réalisation de cintres parfaits
Livrée avec une mallette de transport

CARACTERISTIQUES :

Corps en aluminium
Ø (pouce) : ¼ - 3/8 – ½ - 5/8 – ¾ - 7/8
Ø (métrique) : 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 19 - 22
Hauteur : 420 mm
Largeur : 340 mm
Profondeur : 87 mm
Poids : 5,5 Kg

eid - 481 rue du petit mas - ZI Courtine - 84000 Avignon - France - tel : 0033 (0)4 90 01 22 85 - Fax : 0033 (0)4 90 01 22 90 - @ : eid@eid-sas.com