




BROSSIER SADERNE

29 avenue de la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE • FRANCE
• Tél : 33(0)2 41 96 90 70 • Fax : 33 (0)2 41 96 90 79 •
www.brossier-saderne.com • info@brossier-saderne.com

Consignes générales de sécurité General safety precautions

FR • Ne pas travailler en présence de tension • Ne pas utiliser de produits endommagés. • Si le câble extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tous risques. Plage de température d'utilisation : +15 à +25 °C. • EN • Do not touch whilst live. • Do not use damaged products. • The external flexible line for this light fixture can exclusively be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid risks • Operating temperature range: +15 to +25 °C.

LAMPE BOKA

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **E** selon le règlement (EU) N° 2019/2015

☒ Vis fournies ☒ Chevilles fournies ☐ Ampoules fournies
Screws included Wall plugs included Bulb included

Consignes d'entretien Maintenance Guidelines

FR - Ne nettoyer le luminaire que lorsqu'il est hors circuit. Ne pas humidifier les points d'entrée de raccordement ou les parties conductrices. Ne pas utiliser de produits détergents sur les luminaires en métal enrichi (par exemple : laiton ou chrome) car cela provoque l'apparition de tâches. EN - Turn off your light before cleaning. Do not clamp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finished (e.g.; brass or chrome) lights.