



**PULSANTIERA Wi-Fi**  
**Wi-Fi CONNECTED VIDEO DOORBELL**  
**CARILLON VIDÉO CONNECTÉ Wi-Fi**  
**FRENTE DE CALLE Wi-Fi**

**Sch./Ref. 1720/1**

**GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE**  
**QUICK GUIDE INSTALLATION**  
**GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION**  
**GUIA RAPIDA DE INSTALACIÓN**





**SMONTAGGIO DEL FRONTALE DELLA PULSANTIERA**  
**FRONT PANEL REMOVAL OF THE VIDEO DOORBELL**  
**DÉMONTAGE DU PANNEAU FRONTAL DU CARILLON VIDÉO**  
**DESMONTAJE DEL PANEL FRONTAL DEL FRENTE DE CALLE**


Nel caso sia necessario aprire la pulsantiera, seguire i passaggi indicati di seguito per rimuovere correttamente il frontale. In alternativa, è possibile scansionare il QR code presente di lato per visualizzare il video della procedura di smontaggio.

If it is necessary to open the video doorbell, follow the steps below to correctly remove the front panel.

Alternatively, you can scan the QR code shown on the side to watch the video of the disassembly procedure.

Si vous avez besoin d'ouvrir le carillon vidéo, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour retirer correctement le panneau frontal. Sinon, vous pouvez scanner le QR code affiché sur le côté pour visionner la vidéo de la procédure de démontage.

En caso de necesitar abrir el frente de calle, siga los pasos a continuación para retirar correctamente el panel frontal. De forma alternativa, puede escanear el código QR situado al lado para ver el vídeo del procedimiento de desmontaje.



**DS1720-010A**

URMET S.p.A.  
 10154 TORINO (ITALY)  
 VIA BOLOGNA 188/C  
 Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)

**urmet**

**LBT21579**

Area tecnica  
 servizio clienti  
 +39 011.1962.0029 (Professionisti)  
 +39 011.1962.0654 (Privati)  
<http://www.urmet.com>  
 e-mail: [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)