


dévisser capot / unscrew cover



- 2 déconnecter les batteries
 disconnect batteries
- 3 couper les fils / cut the wires
- 4 dévisser les cartes électronique

 /
 unscrew pcb
- 5 dévisser les borniers
 /
 unscrew terminal
- 6 dévisser le support métallique unscrew steal cover

les accumulateurs et la carte électronique nécessitent un traitement spécifique / batteries & pcb requiring separate processing

COOPER SECURITE SAS

Parc Européen d'Entreprises II Rue Beethoven - BP 10184 - 63204 RIOM www.cooperfrance.com


ZER2002000C

LUMINOX

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

LUM20801 à LUM20803 / LUM20814 à LUM20816 / LUM20851





4 couper les fils / cut wires

5 dévisser les éléments / unscrew component

Parc Européen d'Entreprises II Rue Beethoven - BP 10184 - 63204 RIOM www.cooperfrance.com



LUMINOX