

CONFIGURATION DES MODEMS POUR ATA40X

1° Le Modem du **Côté** de la centrale CAPAC402/407 **peut-être GRIS ou AUTRES.**

2° Si le Modem **Côté PC est ANCIEN** ou JAUNE.

Rappel de ATA.INI

C1= AT&F , *

C2 =ATE0 , *

C3 =ATS2=043 , OK

C4 = ATB9 , OK

3° Si le Modem **Côté PC est GRIS (SPEED COM V92 ready**, peut-être une nouvelle couleur la prochaine fois !!!).

Il faut **forcer le modem à la vitesse de 9600 bauds maxi par le S37** et désactiver le V90 par le S38 d'où :

Il faut changer ATA.INI en :

C1= ATS12=100 , *

C2 =ATE0 , *

C3 = ATS37=9 , *

C4 = ATS38=0 , *

Remarque :

Avec le modem gris côté PC, il ne faut pas insérer la pause entre 2 numéros, c'est à dire une virgule entre 2 chiffres du numéro à composer.

0,0148199171 → interdit

0, 0148198400 → bon si on a absolument besoins d'une pause

00148199171 → bon dans la majorité des cas