



Eléments fournis




TYDOM 1000 / TYDOM 2000




Câble Ethernet


A



B



1



Câble Ethernet


- 2
- Selon votre appareil : Connectez-vous à Google play ou App Store

- Recherchez l'application "ITYDOM 1000" ou "ITYDOM 2000"

- Téléchargez l'application

- Activez la connexion WIFI du smartphone / tablette

3



Power

WiFi

@

Voyants éteints

Pas d'alimentation

Voyants Verts

Alimentation 230V OK

Voyant Rouge

Câble Ethernet non raccordé

Voyant Orange clignotant

Attente d'attribution IP (DHCP)

Voyant éteint

IP attribuée, attente de connexion de l'application

Voyant Vert

Application connectée

DELTA DORE

Passerelle domotique pour application smartphone et tablette


TYDOM 1000

Pilotage local


TYDOM 2000

Pilotage local et distant

Guide d'utilisation



*27033345




X3D

FR

Applications compatibles avec iOS et Google play (Android)

1. L'écran de la page d'accueil

Accès aux fonctions



Visualisation de l'état actuel de la fonction.


Exemple :

Tous les volets sont ouverts

Tous les volets sont fermés

2. L'écran de commande

Les fonctions de l'application sont accessibles par un appui sur l'écran. Appuyez sur la fonction souhaitée.



La qualité de la connexion de votre produit peut être altérée par différentes modifications de l'architecture IP sur lequel il fonctionne. Ces modifications peuvent être, de façon non limitative, un changement de matériel, une mise à jour de logiciel ou un paramétrage, intervenants sur les équipements de votre opérateur ou tout autre équipement multimédia tel que tablette, smartphone, etc..."

CE

Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE (radio)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services

www.deltadore.com

4. Légende des pictogrammes

?

Affichage de l'aide

✓

Validation

⚙

Touche de paramétrage

↩

Retour

(Un appui long affiche directement la page d'accueil)

⏪

Ecran précédent

⏩

Ecran suivant

⏮

Page précédente

⏭

Page suivante

ℹ

Information

👆

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer

🔘

Commande à impulsion

😊

Commande correctement effectuée


⚠

Signalement de défaut


📖


Issue ouverte


5. Applications




Groupe Total










Groupe volets Sud










Arrivée








Chambre Paul





2

Code d'accès installateur

1 2 3 4
(Par défaut)

Menu "Ajout produit"

Continuer

Bip

Alarme

Après la configuration, pensez à personnaliser votre code d'accès installateur.

4 Protégez votre configuration en choisissant un niveau d'accès adapté (niveau 1 ou niveau 2 conseillés)

1 Aucun réglage possible en utilisation (1)

2 Personnalisation des touches, scénarios et pièces (1)

3 Ajout et suppression de produits radio possibles

(1) : Les niveaux de verrouillage 1 et 2 affichent uniquement les icônes paramétrées.

5 Assistant de connexion à distance (Uniquement pour TYDOM 2000)

```

graph LR
    S1[1 Réglages avancés] --> S2[2 Connexion]
    S2 --> S3[3 Accès distant]
    S3 --> S4[4 Test de connexion]
    S4 --> Note["(2) : En cas d'échec de la connexion, une page de diagnostic est affichée."]
  
```

1 Réglages avancés

2 Connexion

3 Accès distant

4 Test de connexion

(2) : En cas d'échec de la connexion, une page de diagnostic est affichée.




 A tout moment, vous pouvez accéder à la rubrique d'aide de la page affichée en appuyant sur ce symbole.

7. Synoptique

+





Fonction sauvegarder



La touche Sauvegarder permet de mémoriser vos réglages et personnalisation.


Fonction restituer

La touche **Restituer** permet de dupliquer vos réglages sur d'autres smartphones et tablettes.




* Sélectionnez sur un élément de la liste ou appuyez sur le bouton test du produit associé.

L'écran de commande de la fonction alarme



L'écran de commande de la fonction Thermique



3 types de commande selon votre installation

