

# Pilotage chauffage électrique



## Sommaire

Prérequis	3
Contenu du pack	3
Installation de l'interface radio (Pass IO)	3
Étape 1 – Pose et câblage de l'interface radio fil pilote	3
Étape 2 – Connexion à l'interface de paramétrage	4
Étape 3 – Appairage d'un Pass IO	5

## Prérequis

Pour réussir l'installation, vous devez au préalable :

- > Activer le contrôleur Energieasy Connect. Consultez pour cela la « Notice d'installation du contrôleur » (fournie dans l'emballage du contrôleur Energieasy Connect).
- > Vous assurez que l'installation électrique respecte les normes en vigueur (NFC-15100 – CEI 60364-1).
- > Couper le courant avant toute intervention.

## Contenu du pack :

- > 1 Contrôleur Energieasy Connect
- > 3 interfaces radio fil pilote



1 Contrôleur  
RXE E.CONNECT1



3 Interfaces radio fil pilote  
RXE ATL602251

## Installation de l'interface radio (Pass IO)

### Étape 1 - Pose et câblage de l'interface radio fil pilote

Fixez le Pass IO au mur, derrière le radiateur, en périphérie, de façon à pouvoir accéder aux commandes (bouton + voyant).


Utilisez pour cela des chevilles et vis appropriées aux matériaux du support mural.

Connectez le pass IO au radiateur et à l'alimentation provenant de la boîte d'encastrement en respectant les couleurs :

Bleu = Neutre ;

Rouge (ou marron) = Phase ;

Noir = Fil pilote.




## Étape 2 - Connexion à l'interface de paramétrage

Connectez-vous au site internet **www.energeasyconnect.com** et veuillez suivre la procédure indiquée ci-dessous :

LOGIN > **UTILISATEUR** INSTALLATEUR

2.1) Cliquez sur « UTILISATEUR »



2.2) Entrez les identifiants de votre compte Utilisateur temporaire\* constitués ainsi :

- **XXXX-XXXX-XXXX@nowhere.com**  
(XXXX-XXXX-XXXX = PIN)
- Mot de passe : **installateur**

\* Ou les identifiants du compte Utilisateur Final de la maison s'il a été créé.

### PIN du contrôleur :



Sur l'emballage du contrôleur



Sur l'étiquette du contrôleur

## Étape 3 - Appairage d'un Pass IO



3.1) Allez dans l'onglet «PIÈCES & ÉQUIPEMENTS», puis dans la rubrique Équipements et cliquez sur le bouton « + ».



3.2) Dans la fenêtre «AJOUT D'ÉQUIPEMENT», cliquez sur le nom de marque Atlantic.



3.3) Mettez sous tension le Pass IO. Un voyant vert s'allume pour indiquer que le produit est en mode appairage.

*Dans le cas contraire, appuyez au moins 8 secondes sur la touche du Pass IO jusqu'à l'allumage du voyant vert.*

**Attention**, deux Pass IO ne doivent jamais se trouver en mode appairage en même temps. Dans le cas d'installation de plusieurs Pass IO, il convient de séquencer la mise sous tension des produits afin de garantir qu'un seul d'entre eux se trouve en mode appairage.



À présent, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur l'écran.

3.4) Le voyant est vert, cliquez sur «SUIVANT»



3.5) L'installation recherche le Pass IO en mode appairage.



3.6) Lorsque le Pass IO est détecté, le voyant vert s'éteint et un message confirme le succès de l'opération. Cliquez sur «SUIVANT».



3.7) Saisissez le nom que vous souhaitez donner à l'appareil commandé. Sélectionnez son emplacement puis cliquez sur «TERMINER».



En cas d'échec, vous pouvez recommencer ou contacter l'assistance technique \* :

 **N° Indigo 0 820 05 90 50**  
(0,12 € / mn)

\* Assistance technique à votre service du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h.

Le radiateur apparaît dans la liste des équipements sous la catégorie «CHAUFFAGE».



Pour appairer les autres Pass IO répétez, pour chacun des modules, l'ensemble des actions de l'étape 3.

### **Félicitation ! Les Pass IO sont bien connectés au contrôleur.**

Vous pouvez désormais télécharger l'application\* Energieasy Connect pour piloter à distance (depuis un Smartphone ou une tablette) le chauffage électrique et maîtriser la température pièce par pièce.

\* Application téléchargeable gratuitement, compatible avec tous les appareils Apple disposant d'iOS 6 minimum, les smartphones et tablettes Android en version 3.2 minimum et compatible Windows Phone.



Prochainement disponible  
Windows Phone 8.0

Assistance installateur  
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00  
[contact@energeasyconnect.com](mailto:contact@energeasyconnect.com)

 **N° Indigo 0 820 05 90 50**

(0,12 € / mn) depuis un poste fixe



[www.energeasyconnect.com](http://www.energeasyconnect.com)

Distribution  
exclusive

**REXEL**