

Commande double volume

Double volume command plate

Dubble-volume plaat



SEGMENT



SQUARE



SMARTY



SMART



LEMON



MOON



MEDIA




YIN YANG/SWING




LEAF

Notice - Assembling instruction - Montageanleitung


1



2





3




C (mm) =
 YIN YANG : 21.5
 MEDIA : 22.5
 MOON : 19
 LEMON : 19
 LEAF : 21.5
 SMARTY : 16
 GLOBE : 15.5
 SMART : 17
 SQUARE : 15.5
 SEGMENT : 15.5

4



SMART anti-vandale
 Anti vandal SMART



⚠ NETTOYAGE

- Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base de chlore ou d'acide.
- Nettoyer la plaque de commande de chasse avec de l'eau et des produits de nettoyage NON agressifs, NON abrasifs, NON corrosifs.
- Utiliser un chiffon doux.

⚠ CLEANING

- Do not use chlorine or acid cleaning agents.
- Clean the automatic flush control plate with water and NON aggressive, NON abrasive, NON corrosive cleaning products
- Use a soft cloth.

⚠ REINIGEN

- Gebruik geen chloor of zuur reinigingsmiddelen.
- Reinig de automatische spoelcontroleplaat met water en niet-agressieve, niet-schurende reinigingsproducten, niet-corrosief.
- Gebruik een zachte doek.