






# ■ PRÉSENTATION DU COFFRET Répond aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication 4 132 47/48
























\* Non fourni (réf. 0 910 65 en option), à utiliser seulement si ligne ADSL + ligne analogique

# **■** MISE EN OEUVRE TV SUR RJ



\* Non fourni (réf. 0 910 65 en option) à utiliser seulement si ligne ADSL + ligne analogique

# 4 132 48/4182 48

- \*\* En option cordon coaxial / RJ 45 long. 0,3 m (4 132 06)
- \*\*\* En option cordon coaxial / RJ 45 long. 2 m (4 130 40)




# \*\*\*\*\*Longeurs admissibles TV sur RJ


# Logement individuel Logement collectif


τv	Signal radiofréquence au HNI¹		Longueur maximum		Calutian amulifiés
	Fréquence	Niveau de signal minimum²	1 prise	2 prises	Solution amplifiée
TNT	470 MHz	63.5 (dBμV)	25 m	18 m	40 m avec réf. 4 131 18 ou réf. 0 739 51
	694 MHz	68.9 (dBμV)			
	470 MHz	59.7 (dBμV)	15 m	8 m	
	694 MHz	63.8 (dBμV)			
SAT	950 MHz	71.8 (dBμV)	25 m	16 m	30 m avec réf. 4 131 18 ou réf. 0 739 52
	2150 MHz	88.4 (dBμV)			
	950 MHz	65.8 (dBμV)	15 m	6 m	
	2150 MHz	79 (dBμV)			
CABLE	120 MHz	56 (dBμV)	25 m	18 m	30 m avec réf. 4 130 19
	862 MHz	71.5 (dBμV)			
	120 MHz	54 (dBμV)	15 m	8 m	
	862 MHz	65.8 (dBμV)			


<sup>1</sup> HNI : interface du réseau domestique

<sup>2</sup> Conforme à la norme XP C 90-483









# ⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

# ∕ ارشادات الأمان:

يجب تركيبُ هذا المنتَج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقومَ بالتركيب كهربائيٌّ مؤهل. فقد يؤدي التركيب والاستخدام غير لصحيح إلى مخاطر التعرض لصدمةٍ كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب. وأفرد مكاناً لتركيب المنتَج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدّل أو خوَّر المنتَج ما لم يُشَر إلى ذلك بشكلٍ محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحُها وإصلاحُها حصراً من قبل فنين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكلُ فتح أو إصلاح غير مسموحٍ به يُبطل المسؤوليات وحقوقَ الاستبدال والضّمانات. لا تَستخدِم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً.



Ce symbole indique qu'en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets et remis à un centre de collecte agréé dans le respect des normes et dispositions légales en vigueur dans les pays de l'UE, pour prévenir les effets indésirables sur l'environnement et la santé des personnes. L'élimination abusive du produit est passible des sanctions prévues par la loi. Il est recommandé de s'assurer que dans le pays où le produit est utilisé, ce dernier est soumis aux réglementations WEEE/DEEE.

# • Nota :

• La sécurité de cet appareil n'est assurée que si l'utilisateur respecte l'ensemble des instructions fournies dans cette notice.

Il est trés fortement recommandé d'installer systématiquement un parafoudre de puissance dans le tableau d'abonné (NFC 15-100 § 444.3.3), ainsi qu'un parafoudre téléphonique analogique.

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100 (et au guide 15-443 pour les parafoudres) :

- cet appareil doit être installé dans un circuit protégé par un disjoncteur 10A (ou 16A)
- parafoudre de puissance dans le tableau d'abonné
- parafoudre téléphonique analogique