



sigfox

PROCÉDURE D'ACTIVATION DU PRODUIT

Pour utiliser votre produit, il est nécessaire de procéder à son activation :

1) Envoyez-nous par E-mail la liste des produits concernés en précisant le numéro de série qui se situe à l'arrière de chaque détecteur.

2) Dès réception, nous vous ferons parvenir en retour les informations d'activation de votre produit : ID et code PAC.

Pour toute question ou information, vous pouvez contacter le support Nexelec :

E-mail : contact@nexelec.fr

Tél. : +33 (0)4 42 93 89 19

(du lundi au vendredi de 9h à 18h)