

# SI5632D



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Famille             | Table de cuisson              |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant ou affleurant |
| Dimension           | 60 cm                         |
| Alimentation        | Electrique                    |
| Type                | Induction                     |
| Code EAN            | 8017709262976                 |



## Esthétique



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Couleur                   | Noir               |
| Finition                  | Verre              |
| Esthétique                | Universelle        |
| Matériau                  | Verre              |
| Type de verre             | Céramique          |
| Bord de la vitre          | Droit              |
| Type de commandes         | Commandes tactiles |
| Slider                    | Rouge              |
| Position des commandes    | Frontal            |
| Couleur de la sérigraphie | Gris               |

## Programmes / Fonctions



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre total de foyers        | 3   |
| Nombre de foyers induction    | 3   |
| Nombre de foyers avec booster | 3   |
| Touche principale on/off      | Oui |
| Niveaux de puissance          | 14  |

## Options



|              |            |
|--------------|------------|
| Encastrement | 490x560 mm |
|--------------|------------|

|                                     |     |                                                 |                                                              |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Minuterie fin de cuisson</b>     | 3   | <b>Indicateur temps résiduel</b>                | Oui                                                          |
| <b>Option Pause</b>                 | Oui | <b>Mode puissance Eco</b>                       | Oui                                                          |
| <b>Minuteur</b>                     | 3   | <b>Puissance Eco - Palier</b>                   | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| <b>Signal sonore fin de cuisson</b> | Oui | <b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b> | Oui                                                          |

## Tech



Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm


Arrière gauche - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

Avant droit - Induction - géant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

|                                                          |     |                                         |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| <b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b> | Oui | <b>Auto-arrêt en cas de débordement</b> | Oui |
| <b>Détection automatique du récipient</b>                | Oui | <b>Eco-Heat</b>                         | Oui |
| <b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>         | Oui | <b>Eco-off</b>                          | Oui |
| <b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>                   | Oui |                                         |     |
| Eco-off Oui Eco-Heat Oui                                 |     |                                         |     |

## Raccordement électrique

|                                     |            |                                              |          |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>Puissance nominale</b>           | 7200 W     | <b>Fréquence (Hz)</b>                        | 50/60 Hz |
| <b>Tension (V)</b>                  | 220-240 V  | <b>Longueur du câble d'alimentation (cm)</b> | 150 cm   |
| <b>Type de câble d'alimentation</b> | Mono-phasé | <b>Borne de raccordement</b>                 | 5 pôles  |



---

## Not included accessories

---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures -  
pour tables de cuisson induction et  
vitrocéramique



### TPK

Plaque teppan yaki en aluminium  
entourée en haut et en bas par une  
couche d'inox, à poser directement sur  
tables induction ou plan de cuisson  
des centres de cuisson induction.  
Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x  
H x P sans poignées) 325 x 265 x 55  
mm (L x H x P avec poignées)

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense. |    | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.                          |
|    | Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.                                                                                                          |    | ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.                                                             |
|    | Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.                                                                   |    | Zone Géante : La Zone Géante offre plus de flexibilité dans la surface de cuisson.                                                                                                                                                                                                          |
|    | Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.                                                             |    | Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure. |
|  | Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.                                                             |  | Option Pause                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.                                                                                      |  | Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période prééglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.                                                 |
|  | Touch Control : Présents sur certains modèles de fours, tables de cuisson, hottes et lave-vaisselle, ils activent la fonction d'une simple pression du doigt.                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |