

Notice technique Easygrip



Description :

L'aiguille Easygrip est un dispositif de guidage gradué pour passer les gaines et autres éléments dans les cloisons, doublages et techniques.



Conseil d'utilisation :

L'aiguille Easygrip n'est pas prévue pour une utilisation dans laquelle elle subit des chocs. Il ne faut donc pas forcer de trop, ni taper trop fort dans le polystyrène ou les cloisons alvéoles, celle-ci peut se briser.



Conseil de stockage :

Il est préférable que l'aiguille soit enroulée sur elle-même, sur un diamètre supérieure à 40 centimètres afin que elle retrouve sa forme facilement.

L'hiver **par temps froid**, la matière de l'aiguille Easygrip perd de sa souplesse et devient donc plus fragile. Nous vous recommandons de la stocker dans un espace tempéré (dans l'habitacle de vos véhicules par exemple) avant l'utilisation.

Vous pouvez aussi l'enrouler à l'envers une fois sur deux afin que l'aiguille Easygrip ne garde pas une forme circulaire.

Plus le diamètre de stockage est élevé plus l'aiguille sera droite à l'utilisation.



Contact :

✉ inovamystore@gmail.com

📍 39b rue des Emeraudes

38280 / Villette d'Anthon

☎ 04.78.29.17.55

📘 Easy-Grip

📷 insta_easygrip

🎵 Easygriptools

Notice technique Easygrip



Description :

L'aiguille Easygrip est un dispositif de guidage gradué pour passer les gaines et autres éléments dans les cloisons, doublages et techniques.



Conseil d'utilisation :

L'aiguille Easygrip n'est pas prévue pour une utilisation dans laquelle elle subit des chocs. Il ne faut donc pas forcer de trop, ni taper trop fort dans le polystyrène ou les cloisons alvéoles, celle-ci peut se briser.



Conseil de stockage :

Il est préférable que l'aiguille soit enroulée sur elle-même, sur un diamètre supérieure à 40 centimètres afin que elle retrouve sa forme facilement.

L'hiver **par temps froid**, la matière de l'aiguille Easygrip perd de sa souplesse et devient donc plus fragile. Nous vous recommandons de la stocker dans un espace tempéré (dans l'habitacle de vos véhicules par exemple) avant l'utilisation.

Vous pouvez aussi l'enrouler à l'envers une fois sur deux afin que l'aiguille Easygrip ne garde pas une forme circulaire.

Plus le diamètre de stockage est élevé plus l'aiguille sera droite à l'utilisation.



Contact :

✉ inovamystore@gmail.com

📍 39b rue des Emeraudes

38280 / Villette d'Anthon

☎ 04.78.29.17.55

📘 Easy-Grip

📷 insta_easygrip

🎵 Easygriptools