


MARECHAL®

MELTRIC®

SP

QUICK START GUIDE

 mm ²	 mm ²		 mm	 Ø2-Ø1 mm
50	70	HCU/70	23	11 – 15
70	95	HCU/95	28	13.1 – 18
95	120	HCU/120	33	14.5 – 19
120	150	HCU/150	32	16.2 – 21
150	185	HCU/185	36	18 – 24
185	240	HCU/240	40	20.6 – 26
240	300	HCU/300	43	23.1 - 29
300	400	HCU/400	45	26.1 – 32
400	500	HCU/500	55	29.2 – 40
500	630	HCU/630	61	33.2 – 42
630	-	HCU/800	70	36.7 – 52



marechal.com

MARECHAL
ELECTRIC
MARECHAL® TECHNOR® MELTRIC®



MODE D'EMPLOI



INSTRUCTION SHEET



BEDIENUNGSANLEITUNG



ISTRUZIONI PER L'USO



INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES



ИНСТРУКЦИИ

SOMMAIRE

- ▶ AVANT-PROPOS
 - ▶ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
 - ▶ AVERTISSEMENTS
 - ▶ CÂBLAGE
 - ▶ INSTALLATION
 - ▶ FONCTIONNEMENT
 - ▶ MAINTENANCE
 - ▶ RESPONSABILITÉ
 - ▶ DOCUMENTATION
-
- ### ▶ AVANT-PROPOS

Ce mode d'emploi a été préparé en anglais et traduit en différentes langues. En cas de divergence, la version originale anglaise prévaudra. Le télécharger pour toute utilisation ultérieure. Lire entièrement ce mode d'emploi avant de procéder à l'installation. Les socles de prise de courant, fiches, prises mobiles et socles de connecteurs sont désignés ci-après sous le nom "d'appareils". Dans certains cas, pour des raisons pratiques, certaines étiquettes sont livrées séparément. Apposez-les près de l'appareil de manière appropriée et lisible.

► CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les SP sont des appareils unipolaires pour courants forts avec une étanchéité IP66/IP67 suivant la norme IEC/EN 60529. Leur courant nominal dépend de la section du conducteur utilisée et de la température ambiante. Voir notre catalogue.
- Les parties actives sont protégées au doigt de contact (IP2X/IPXXB).
- Chaque socle de prise est équipé d'un micro-rupteur actionné par la bague de verrouillage. Ce micro-rupteur permet un verrouillage électrique avec un organe de coupure, garantissant une connexion et une déconnexion hors charge, en toute sécurité.

► AVERTISSEMENTS

- MARECHAL ELECTRIC SAS décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes applicables et du présent document.
- Ces appareils doivent être installés et entretenus par un électricien qualifié.
- Les appareils MARECHAL® ne doivent être connectés qu'à des appareils complémentaires MARECHAL®. Tout remplacement de composant doit être réalisé exclusivement avec des pièces d'origine MARECHAL®.
- La connexion et déconnexion de ces appareils doit se faire impérativement hors charge.
- La bague de verrouillage mécanique doit impérativement être actionnée après connexion. NE PAS TENTER DE TOURNER LA BAGUE EN POSITION "1" SANS APPAREIL COMPLÉMENTAIRE CONNECTÉ.
- Respecter les couples de serrage recommandés.

► CÂBLAGE

FILS PILOTES

- Utiliser des conducteurs souples de 1,5 mm² à 4 mm² dénudés de 8 mm. Sertir la cosse fournie (bleue pour le 1,5 mm² / 2,5 mm², jaune pour le 4 mm²) à l'aide d'une pince de type Mécataraction TH2 ou TH3.

CONDUCTEUR DE PUISSANCE

- Utiliser une section de conducteur correspondant aux caractéristiques de la charge. Les sections des conducteurs et les longueurs de dénudage sont indiquées au Tableau.


mm ²	mm ²			mm	Ø2 – Ø1 mm	A	A	A
50	70	HCU/70		23	11 – 15	270	240	210
70	95	HCU/95		28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	HCU/120		33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	HCU/150		32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	HCU/185		36	18 – 24	465	420	370
185	240	HCU/240		40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	HCU/300		43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	HCU/400		45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	HCU/500		55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	HCU/630		61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	HCU/800		70	36.7 – 52	950	850	750

► CÂBLAGE


- Un sertissage manuel peut ne pas assurer une bonne continuité. Tout défaut dans le sertissage peut provoquer une élévation de température dommageable à la durée de vie de l'appareil. Utiliser un outil de sertissage hydraulique.
- Sertir la cosse filetée ou la cosse à œillet à l'aide d'une matrice appropriée au standard de la cosse (NFC 20-130 ou EN 61238-1 ou autre). Un double sertissage hexagonal est recommandé. La matrice de sertissage doit correspondre au diamètre extérieur de la cosse. Pour les cosses filetées marquées d'un trait, ne pas sertir au-delà de ce trait.
- Serrer la cosse à un couple de serrage de 40 Nm.
- Le couple de serrage des cosses (non fournies) ne doit pas être transmis à l'isolant de l'appareil : lors du serrage, maintenir le corps du contact à l'aide d'une clé plate appropriée.

► INSTALLATION

- Quand les appareils semi-encastrés sont montés sur une surface métallique, les perçages suivants doivent être respectés.




- Les câbles ne doivent exercer aucune contrainte sur les appareils.
- Reporter la tension et l'intensité nominales sur les étiquettes prévues à cet effet et les coller sur les appareils de façon adéquate et lisible.
- Coller l'étiquette adhésive CE à proximité du socle de connecteur s'il est utilisé en version semi-encastree.



► INSTALLATION

MECANISME D'INTRODUCTION




	1 pc	-	4 pcs	4 pcs	-	1 pc
	-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-	1 pc

4 mm
2 Nm

- Le levier et le jeu de deux demi-brides d'accrochage sont livrés dans des sachets individuels. Chaque sachet contient également les vis nécessaires à leur assemblage sur chacun des deux appareils, ainsi qu'une cosse pour la fixation des bouchons.

- Il est composé d'un levier muni de deux demi-brides [A] et d'un jeu de deux demi-brides avec galet d'accrochage [B].




- Le levier peut se monter :
 - côté prise/prise mobile [C] avec les vis longues et les entretoises, ou
 - côté socle de connecteur/fiche [D] avec les vis courtes.
 Le levier est en général monté sur l'appareil fixe. Les demi-brides d'accrochage sont alors montées sur l'appareil complémentaire.

► INSTALLATION

ATTENTION !

Respecter le sens de montage des deux demi-brides d'accrochage sur les appareils.



BOUCHONS


Pour la prise / prise mobile, placer la cosse située à l'extrémité de la chaînette du bouchon sous la tête d'une des vis de fixation du bas. Pour garantir l'IP, le bouchon de socle doit être monté en alignant le téton du socle avec la fente du bouchon.

MANCHON MÉTALLIQUE

Respecter des distances d'isolement et des lignes de fuite requises pour les tensions du circuit de puissance et de pilotage.

► INSTALLATION BAGUES COULEUR

La couleur de cette bague [X] permet d'identifier visuellement le pôle affecté à ce contact en fonction du code couleur normalisé. Monter cette bague entre le socle de connecteur ou le socle de prise et l'accessoire arrière ou le Tableau. Cette bague remplit la fonction de joint d'étanchéité.



BAGUE ISOLANTE


Lors d'un montage d'un socle de connecteur sur support métallique (manchon, Tableau, etc...), la bague isolante [Y] doit être positionnée comme indiqué sur la Figure. Ne pas oublier le joint plat noir [Z] entre la bague isolante et l'accessoire, pour garantir l'étanchéité.

FRANÇAIS

FIXATION DES APPAREILS

Appliquer aux vis de fixation un couple de serrage de 2 Nm.

VERROUILLAGE DU SOCLE (EN OPTION)




► FONCTIONNEMENT


- Vérifier la lubrification du joint torique de la fiche/socle de connecteur. Le cas échéant, utiliser de la graisse au silicone.

- Accoupler partiellement les deux appareils (1) et terminer la connexion à l'aide du levier (2) en maintenant l'appareil mobile, jusqu'à entendre le clic de la connexion. Tirer sur l'appareil mobile pour vérifier son bon accrochage (l'appareil mobile et son câble souple ne doivent pas exercer de contrainte sur l'appareil fixe, voir AVERTISSEMENTS).

- (3) Tourner en butée la bague sur la position « 1 » pour verrouiller l'appareil mobile et fermer le circuit de pilotage.



- Pour ouvrir le circuit de pilotage et déverrouiller l'appareil mobile, tourner la bague sur la position "0" (4), relever le levier (5) et appuyer sur le bouton (6).
- Remettre le(s) bouchon(s) en place.



► MAINTENANCE

- S'assurer que les presse-étoupe sont bien serrés.
- Contrôler la propreté des contacts. Éliminer tout dépôt à l'aide d'un chiffon propre ou d'air comprimé.
- Inspecter régulièrement les joints d'étanchéité (usure et élasticité). Les remplacer si nécessaire.

► RESPONSABILITÉ

- Dans le cas où des appareils MARECHAL® seraient associés à des appareils ou pièces détachées autres que MARECHAL®, la responsabilité de MARECHAL ELECTRIC S.A.S. ne pourra être engagée et le marquage CE sera invalidé. La responsabilité de MARECHAL ELECTRIC S.A.S. est strictement limitée aux obligations expressément convenues dans ses conditions générales de vente. Toutes les pénalités et indemnités qui y sont prévues auront la nature de dommages intérêts forfaictaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction.

► DOCUMENTATION

Pour la dernière version de nos documents, rendez-vous sur

<https://marechal.com/marechal/fr/documentation.html>

INSTRUCTION SHEET

CONTENTS

- ▶ FOREWORD
 - ▶ GENERAL
 - ▶ WARNINGS
 - ▶ WIRING
 - ▶ INSTALLATION
 - ▶ OPERATION
 - ▶ MAINTENANCE
 - ▶ RESPONSIBILITY
 - ▶ DOCUMENTS
- ### ▶ FOREWORD

This instruction sheet has been prepared in English and translated into different languages. In case of divergence, the English version shall prevail. Download it for future use. Read this instruction sheet completely before proceeding with the installation. Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets are herein referred to as "devices".

In some countries, the term "ground" is used instead of "earth". In some cases, for practical reasons, some of the stickers are delivered separately. Affix them near the device in a suitable and legible manner.

► GENERAL

• SP are high-current single-pole devices with IP66/IP67 sealing according to standard IEC/EN 60529. Their nominal current depends on the cross-section of the conductor used and the ambient temperature. See our catalog.

- Live parts are protected against the contact test finger (IP2X/IPXXB).
- Socket-outlets are equipped with a microswitch activated by the locking ring, allowing their electrical interlocking with a switching device. This guarantees that connection and disconnection can only be performed off-load, in complete safety.

► WARNINGS

- MARECHAL ELECTRIC SAS declines any responsibility in the event of non-observance of applicable standards and instructions contained in this document.
- These devices must be installed and maintained by a qualified electrician.
- MARECHAL® devices must be used with MARECHAL® complementary devices only. Any repair or service must be performed with genuine MARECHAL® parts only.
- Devices must be imperatively connected and disconnected off-load.
- The (mechanical) locking ring must be turned after connection. DO NOT ATTEMPT TO TURN THE RING TOWARDS "1" WHEN THERE IS NO COMPLEMENTARY ACCESSORY ENGAGED.
- Respect the recommended tightening torques.

► WIRING

PILOT WIRES

- Use flexible conductors with a cross-sectional area between 1.5 mm² and 4 mm² and strip them by 8 mm. Crimp one of the supplied lugs (blue for 1.5 mm² / 2.5 mm², yellow for 4 mm²) by means of a MECATRACTION type TH2 or TH3 crimping pliers.

POWER CONDUCTOR

- Use a conductor cross-section suitable for the load. Conductor cross-sections and stripping lengths are shown in the Table.




mm ²	mm ²	HCU/	mm	Ø2 – Ø1 mm	30 °C	45 °C	60 °C
50	70	70	23	11 – 15	270	240	210
70	95	95	28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	120	33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	150	32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	185	36	18 – 24	465	420	370
185	240	240	40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	300	43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	400	45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	500	55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	630	61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	800	70	36.7 – 52	950	850	750

► WIRING


- Hand crimping may not produce an adequate bond. Any play in the fitting may cause an excessive temperature rise which may shorten the lifespan of the device. Use a hydraulic crimping tool.
- Crimp the threaded lug or the ferrule with an appropriate die (NFC 20-130 or EN 61238-1 or another). A double hexagonal crimping is recommended. The crimping die must match the outer diameter of the lug. For threaded lugs with a line, do not crimp beyond this line.
- Apply a tightening torque of 40 Nm.
- The tightening torque of the lugs (not supplied) must not be transmitted to the insulating part of the device. Maintain the body of the contact with a suitable key while tightening.

► INSTALLATION

- When panel mounting devices are assembled on a metallic surface, the following drillings must be observed.




- The cables must not exert any constraint on the devices.



- The nominal current and voltage must be indicated on the supplied adhesive stickers which must be then filled out legibly and affixed on the devices.
- Affix the CE sticker near the inlet if semi-flush mounted.

► INSTALLATION


MATING MECHANISM



1 pc	-	4 pcs	4 pcs	-	1 pc
-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-	1 pc

4 mm
2 Nm

- The lever and the two half-flanges with roller are delivered in separate bags. Both bags also include the screws needed to assemble them on both sides as well as a ferrule to attach the cap.
- It consists of a lever fitted with two half-flanges [A] and a set of two half-flanges with hooking roller [B].




- The lever can be assembled
 - socket/connector side [C] with the longer screws and spacers, or
 - plug/appliance inlet side [D] with the shorter screws.
- The lever is generally assembled on the fixed device. The half-flanges with rollers are then assembled on the complementary device.

► INSTALLATION

WARNING!

Observe the direction in which the two half-flanges with rollers are fitted on the devices.



CAPS

For the socket-outlet/connector, place the terminal located at the end of the cap chain under the head of one of the bottom fixing screws. To ensure the IP rating, the socket-outlet cap must be assembled with its slot in front of the socket-outlet protruding finger.


METAL ADAPTER

Respect clearances and creepage distances according to the operating voltage of the main and auxiliary circuits.

► INSTALLATION

COLOUR-CODED RINGS

The colour of this ring [X] allows visual identification of the pole, according to the standardized colour code. Place these rings between the inlet or socket-outlet and their rear accessory or panel board. These rings act as seals.



ISOLATING RING

When assembling the appliance inlet on a metallic support (enclosure, panel, etc ...), the isolating ring [Y] must be positioned as indicated on figure. Do not forget the flat black gasket [Z] which guarantees the watertightness, between the isolating ring and the device.


ENGLISH

► INSTALLATION

FIXING OF THE DEVICES

Apply a torque of 2 Nm on each screw.

SOCKET-OUTLET LOCKING (OPTION)



► OPERATION


- Check the lubrication of the O-ring on the plug/inlet. If necessary, use silicone grease.
- Partially pair the two devices (1), holding the mobile device, and terminate the connection using the lever (2) until you hear the connection click. Pull on the mobile device to verify that it is properly hooked (the mobile device and its flexible cable must not exert stress on the fixed device, see WARNINGS).

- (3) Turn the ring of the socket-outlet towards "1" up to the stop, to lock the devices and close the pilot circuit.



- To open the pilot circuit and unlock the mobile device, turn the ring to the "0" position (4), raise the lever (5) and press the button (6).

4. Put the cap back in place.



► MAINTENANCE

- Ensure that the cable glands are tight.
- Check the cleanliness of contacts. Any deposit can be rubbed off with a clean cloth or compressed air.
- Periodically inspect IP gaskets for wear and tear. Replace as necessary.

► RESPONSIBILITY

- In the case MARECHAL® devices would be associated with devices or spare parts other than from MARECHAL®, MARECHAL ELECTRIC S.A.S.'s responsibility cannot be engaged, and the CE marking is invalidated. MARECHAL ELECTRIC S.A.S.'s responsibility is strictly limited to the obligations expressly agreed in its general sales conditions. Any penalty or indemnity provided herein will be considered as lump damages, redeeming from any other sanctions.

► DOCUMENTS

For the latest edition of our documents, visit

<https://marechal.com/marechal/en/documentation.html>

INHALT

- ▶ VORWORT
- ▶ ALLGEMEINE MERKMALE
- ▶ HINWEISE
- ▶ VERKABELUNG
- ▶ INSTALLATION
- ▶ BETRIEB
- ▶ WARTUNG
- ▶ HAFTUNG
- ▶ DOKUMENTATION

- ▶ VORWORT

Diese Anleitung wurde auf Englisch vorbereitet und in verschiedene Sprachen übersetzt. Im Falle einer Abweichung ist die englische Übersetzung maßgebend. Laden Sie diese zur späteren Verwendung herunter. Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Steckdosen, Stecker, Gerätestecker und Aufbaudosen sind hier als "Geräte" bezeichnet. In einigen Fällen werden aus praktischen Gründen einige Etiketten separat geliefert. Bringen Sie diese in geeigneter und lesbarer Weise in der Nähe des Gerätes an.

► ALLGEMEINE MERKMALE

- Die SP sind einpolige Geräte für hohe Ströme mit einer IP66/IP67-Dichtung gemäß der Norm IEC/EN 60529. Ihr Nennstrom ist von den verwendeten Querschnitten und von der Umgebungstemperatur abhängig. Siehe unseren Katalog.
- Die spannungsführenden Teile sind nach Prüffinger geschützt (IP2X/IPXXB).
- Das Gerät verfügt über eine Schalter + Ring für eine elektrische Verriegelung durch einen Kontaktor, damit das Stecken / Trennen außer Last ohne Sicherheitsrisiko durchgeführt werden kann.

► HINWEISE

- MARECHAL ELECTRIC lehnt jede Haftung bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung ab.

- Diese Geräte müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert und gewartet werden.
- MARECHAL®- Geräte dürfen nur mit entsprechenden MARECHAL®- Geräten gesteckt werden. Jeglicher Austausch von Bauteilen darf nur mit Original MARECHAL®- Teilen erfolgen.
- Das Ein- und Ausstecken muss unbedingt last- und spannungsfrei erfolgen.
- Der mechanische Verriegelungsring darf nur mit gestecktem Stecker betätigt werden. DER VERRIEGELUNGSRING DER DOSE DARF IN UNGESTECKTEM ZUSTAND NICHT AUF POSITION 1 GEDREHT WERDEN.
- Beachten Sie die vorgegebenen Anziehdrehmomente.


► VERKABELUNG

PILOTKABEL

- Verwenden Sie flexible Leiter mit Querschnitten von 1,5 bis 4 mm², auf 8 mm abisoliert. Crimpen Sie die mitgelieferten Flachsteckhülsen (blau für Leiter zwischen 1,5 und 2,5 mm² oder gelb für Leiter 4 mm²). Verwenden Sie hierfür ein Klauke Crimpwerkzeug Typ K 82 A.

LASTKABEL

- Der Kabelquerschnitt ist entsprechend der Last zu wählen. Leiterquerschnitte und Abisolierlängen sind in der Tabelle aufgeführt.




mm ²	mm ²	HCU/70	mm	Ø2 – Ø1 mm	A	A	A
50	70	HCU/70	23	11 – 15	270	240	210
70	95	HCU/95	28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	HCU/120	33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	HCU/150	32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	HCU/185	36	18 – 24	465	420	370
185	240	HCU/240	40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	HCU/300	43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	HCU/400	45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	HCU/500	55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	HCU/630	61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	HCU/800	70	36.7 – 52	950	850	750

► VERKABELUNG


- Eine von Hand gepresste Crimpung kann keinen optimalen Übergangswiderstand gewährleisten. Eine fehlerhafte Crimpung kann eine ungemäße Erwärmung entwickeln, welche das Gerät beschädigen könnte. Es muss hierfür ein Hydraulik-Crimpwerkzeug verwendet werden.
- Vercrippen Sie die Crimphülse oder den Kabelschuh mit Hilfe eines Quetscheinsatzes passend zur Crimphülsenausführung (EN 61238-1, NFC 20-130 oder andere). Hier wird eine doppelte Sechskantcrimpung empfohlen. Der Crimpeinsatz muss mit dem Außen Durchmesser der Crimphülse übereinstimmen. Crimpen Sie die geraden Crimphülsen nicht über den Markierungsstreifen.
- Die Crimphülse muss mit einem Drehmoment von 40 Nm angezogen werden.
- Das Anzugsdrehmoment bei der Montage der Kabelschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten) darf nicht auf den Einsatz des Geräts übertragen werden.
Halten Sie beim Anziehen den Kontakt mit einem passenden Schraubenschlüssel fest.

► INSTALLATION

- Wenn die Einbaugeräte auf einer Metallfläche montiert werden, müssen die folgenden Bohrungen eingehalten werden.




- Das Gewicht des Kabels darf die Geräte nicht belasten.
- Spannung und Strom des Laststromkreises sind unbedingt auf den hierfür vorgesehenen Etiketten zu vermerken und auf den Geräten gut sichtbar aufzukleben.
- Kleben Sie das CE-Etikett in die Nähe des Einbaustecker, wenn er ohne Anbauteile eingebaut ist.




► INSTALLATION

EINZIEHVORRICHTUNG



	-	4 pcs	4 pcs	-	1 pc
-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-	1 pc

- Die Einziehvorrichtung und der Satz von zwei Halteplatten werden in einzelnen Beuteln geliefert. Jeder Beutel enthält außerdem die für die Montage erforderlichen Schrauben an jedem der beiden Geräte, sowie eine Öse zur Befestigung der Schutzkappen.
- Das Produkt besteht aus einer Einziehvorrichtung [A] und zwei Halteplatten [B].




- Die Einziehvorrichtung kann entweder auf der
 - Einbaudose/Kupplungsdoze [C] durch die langen Schrauben und die Distanzstücke, oder
 - auf den Einbaustecker/Stecker [D] montiert werden.
 Meistens ist die Einziehvorrichtung auf dem festmontierten Gerät besfestigt. Die zwei Halteplatten werden dann auf dem fliegenden Gegenstück montiert.

► INSTALLATION

VORSICHT!

Beachten Sie die Richtung, in der dieses Zubehör an den Geräten angebracht ist.



SCHUTZKAPPEN

Legen Sie für die Einbaudose/Kupplungsdoze die Öse am Ende der Kette unter den Kopf einer der unteren Befestigungsschrauben. Um Schutzart IP zu garantieren, muss gewährleistet sein, dass die Aussparung der Schutzkappe in den Noppen auf der Dosenkörperseite eingerastet ist.

METALLADAPTERS


Beachten Sie Luft- und Kriechstrecken entsprechend der Betriebsspannung von Last- und Pilotstromkreis.

► INSTALLATION

FARBIGE DICHTUNGSRINGE

Die Farbe dieses Rings [X] ermöglicht eine visuelle Erkennung des verwendeten Pols nach konventionellem Farbcode.

Montieren Sie diesen Ring zwischen Gerät und Anbauteil oder Montagefläche. Der Ring sorgt auch für die Dichtigkeit der Geräte.



ISOLIERRING


Bei einer Montage auf Metallfläche (Adapter, Schaltschrank, ...) muss der Isolierring [Y] wie auf Zeichnung abgebildet positioniert werden. Um die Dichtigkeit zu gewährleisten, darf die schwarze Flachdichtung [Z] zwischen dem Isolierring und dem Anbauteil nicht vergessen werden.

► INSTALLATION

MONTAGE DER EINBAUDOSE

Wenden Sie einen Anziehdrehmoment von 2 Nm. an jeder Schraube an.

VERRIEGELUNG DER DOSE (OPTION)



► BETRIEB


- Überprüfen Sie die Schmierung des O-Rings an den Steckdosen/Gerätesteckdosen. Verwenden Sie ggf. Silikonfett.
- Führen Sie teilweise die beiden Geräte ein (1) und vervollständigen Sie die Verbindung mit der Einziehvorrichtung (2), indem Sie das mobile Gerät festhalten, bis die Verbindung hörbar einrastet. Ziehen Sie am mobilen Gerät, um zu prüfen, ob es richtig eingerastet ist (das mobile Gerät und sein flexibles Kabel dürfen keine Spannung auf das feste Gerät ausüben, siehe HINWEISE).

- (3) Drehen Sie den Ring auf Position "1", um das mobile Gerät zu verriegeln und den Steuerkreis zu schließen.



- Um den Steuerkreis zu öffnen und das mobile Gerät zu entriegeln, Drehen Sie den Ring auf Position "0" (4), heben Sie die Einziehvorrichtung (5) an und drücken Sie auf den Knopf (6).

4. Setzen Sie die Schutzhülle wieder auf.



► WARTUNG

- Überprüfen Sie, ob Schrauben, Kabelverschraubungen und Stopfen noch fest genug angezogen sind.
- Die Sauberkeit der Kontakte ist zu überprüfen. Staub oder sonstige Ablagerungen können mit Hilfe eines sauberen Tuchs oder Druckluft beseitigt werden.
- Die Dichtungsringe sind in regelmäßigen Abständen (auf Abnutzung und Elastizität) zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.

► HAFTUNG

- Sollten MARECHAL®-Geräte mit anderen Geräten oder Ersatzteilen als mit Original MARECHAL®-Teilen kombiniert werden, kann MARECHAL ELECTRIC S.A.S. nicht haftbar gemacht werden und die CE-Kennzeichnung wird ungültig. Die Haftung der MARECHAL ELECTRIC S.A.S. beschränkt sich strikt auf die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich vereinbarten Verpflichtungen. Alle darin vorgesehenen Vertragsstrafen und Entschädigungen erfolgen in Form von pauschalen Schadenersatzleistungen, die jegliche weitere Strafen ausschließen.

► DOKUMENTATION

Die aktuellen Versionen finden Sie unter

<https://marechal.com/marechal/de/documentation.html>

ISTRUZIONI PER L'USO

CONTENUTI

- ▶ PREFAZIONE
- ▶ CARATTERISTICHE GENERALI
- ▶ AVVERTENZE
- ▶ CABLAGGIO
- ▶ INSTALLAZIONE
- ▶ FUNZIONAMENTO
- ▶ MANUTENZIONE
- ▶ RESPONSABILITÀ
- ▶ DOCUMENTAZIONE

▶ PREFAZIONE

Questo foglio di istruzioni è stato redatto in inglese e tradotto in diverse lingue. In caso di discrepanze, la versione originale inglese prevarrà. Scaricalo per un uso futuro. Leggere completamente le istruzioni prima di procedere con l'installazione. Spine, prese, prese-mobili e spine fisse sono qui indicati come "apparecchi". In alcuni casi, per ragioni pratiche, alcune etichette vengono consegnate separatamente. Fissarle vicino al dispositivo in modo appropriato e leggibile.

► CARATTERISTICHE GENERALI

- Gli SP sono apparecchi unipolari per forti correnti con tenuta IP66/IP67 secondo lo standard IEC / EN 60529. La loro corrente nominale dipende dalla sezione del conduttore utilizzato e dalla temperatura ambiente. Guarda il nostro catalogo.
- Le parti attive sono protette alla prova del dito (IP2X/IPXXB).
- La presa è dotato di un interruttore + anello operativo. Consentire itti elettrica incastro con un dispositivo di commutazione, in modo da garantire una connessione e disconnessione a vuoto in piena sicurezza.

► AVVERTENZE

- MARECHAL ELECTRIC SAS declina ogni responsabilità se non vengono rispettate le norme applicabili e del presente documento.
- Gli apparecchi devono essere installati e manutenuti da un elettricista qualificato.
- Gli apparecchi MARECHAL® devono essere collegati esclusivamente ad apparecchi complementari MARECHAL®. I dispositivi devono essere sostituiti esclusivamente con parti originali MARECHAL®.
- La connessione e la sconnessione di questi apparecchi dev'essere fatta tassativamente in assenza di carico elettrico.
- La ghiera di blocco meccanico deve essere ruotata dopo la connessione. NON TENTARE DI RUOTARE L'ANELLO IN POSIZIONE "1" SENZA SPINA INSERITA.
- Rispettare le coppie di serraggio raccomandate.


► CABLAGGIO

FILI PILOTA

- Utilizzare conduttori flessibili con una sezione compresa tra 1,5 e 4 mm² e spellati di 8 mm. Crimpare il capocorda fornito con una pinza tipo Mecatraction TH2 o TH3 (blu per conduttori di sezione 1,5 mm² e 2,5 mm², giallo per conduttori da 4 mm²).

CONDUTTORE DI POTENZA

- Utilizzare un conduttore di sezione adeguata al carico. Le sezioni dei conduttori e le lunghezze di spelatura sono mostrate nella Tabella.




mm ²	mm ²		mm	Ø2 – Ø1 mm	A	A	A
50	70	HCU/70	23	11 – 15	270	240	210
70	95	HCU/95	28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	HCU/120	33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	HCU/150	32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	HCU/185	36	18 – 24	465	420	370
185	240	HCU/240	40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	HCU/300	43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	HCU/400	45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	HCU/500	55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	HCU/630	61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	HCU/800	70	36.7 – 52	950	850	750

► CABLAGGIO


- Una crimpatura manuale può non garantire una buona continuità elettrica. Una non perfetta crimpatura può causare un aumento eccessivo della temperatura sui contatti, limitando la durata e la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare possibilmente una pinza idraulica.
- Crimpare il capocorda filettato o quello ad occhiello con una matrice appropriata alla norma del capocorda stesso (NFC 20-130 o EN 61238-1 o altro). Si consiglia una doppia crimpatura esagonale. La matrice di crimpatura deve corrispondere al diametro esterno del capicorda Per i capicorda filettati contrassegnati da una linea, non oltrepassare la linea posta sullo stesso.
- Applicare al capocorda una coppia di serraggio di 40 Nm.
- La coppia di serraggio non deve essere trasmessa alla parte isolante dell'apparecchio. Mantenere la parte posteriore del contatto con una chiave appropriata durante il serraggio.

► INSTALLAZIONE

- Quando gli apparecchi da incasso devono essere montati su un pannello, devono essere rispettate le seguenti forature.



- I cavi non devono esercitare una pressione sugli apparecchi.



- Rapportarsi alla tensione e intensità nominale prevista sulle etichette consegnate e applicarle sugli apparecchi in modo adeguato e leggibile.
- Applicare l'etichetta adesiva CE vicino alla spina nella versione semi-incassata.


► INSTALLAZIONE

MECCANISMO D'INSERIMENTO

1 pc	-	4 pcs	4 pcs	4 mm 2 Nm	1 pc
-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-	1 pc

- La leva e le placche d'aggancio con rotella di aggancio vengono consegnati in sacchetti singoli. Ogni borsa contiene anche le viti necessarie per il montaggio su ciascuno dei due dispositivi, oltre ad una linguetta per il fissaggio dei tappi.

- È composto da una leva dotata di due mezze placche [A] e da una serie di due mezze placche d'aggancio con rotella di aggancio [B].




- La leva può essere montata
 - sulla presa/ presa mobile [C] con le viti lunghe e i distanziali, che
 - sulla spina/ spina mobile [D] con le viti corte.
- In generale, la leva viene montata sulle parti fisse. Le due mezze placche di aggancio quindi sono montate sulle controparti.

ITALIANO

► INSTALLAZIONE

AVVERTIMENTO !

Rispettare la direzione in cui le placche di'aggancio con rotella sono montati sui apparecchi.



TAPPI

Per la spina / presa mobile, posizionare il terminale situato all'estremità della catena della spina sotto la testa di una delle viti di fissaggio inferiori. Per garantire l'IP, il tappo della presa deve essere montato con la fessura allineata al perno sporgente della presa.

MANICOTTO METALLICO


Rispettare i giochi e le distanze di dispersione in funzione della tensione di esercizio dei circuiti principale e ausiliario.

► INSTALLAZIONE

GUARNIZIONI COLORATE

Il colore di questa guarnizione [X] consente l'identificazione visiva delle fasi, secondo la colorazione standardizzata.

Montare queste guarnizioni tra la presa (o la spina) e la flangia inclinata oppure il pannello di fissaggio. Queste assicurano la tenuta stagna.



ANELLO D'ISOLAMENTO

Nel montaggio della SP su un supporto metallico (flangia inclinata, pannello, quadro...), l'anello di isolamento [Y] deve essere posizionato come indicato in figura. Non dimenticare la guarnizione nera [Z] piatta, che garantisce la tenuta, tra l'anello di isolamento e l'accessorio.


ITALIANO

► INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA PRESA

Applicare una coppia di 2 Nm su ogni vite.

BLOCCO DELLA PRESA (OPZIONALE)



► FUNZIONAMENTO


- Controllare la lubrificazione dell'O-ring sul spine/spine fisse. Se necessario, utilizzare grasso al silicone.
- Accoppiare parzialmente i due dispositivi (1) e completare la connessione con la leva (2), tenendo il dispositivo mobile fino a quando si sente il "clic" di connessione. Tirare il dispositivo mobile per verificare che sia fissato correttamente (il dispositivo mobile e il suo cavo non devono esercitare alcuna pressione sul dispositivo fisso, vedi le AVVERTENZE).

- (3) Ruotare completamente l'anello in posizione "1" per bloccare l'apparecchio mobile e chiudere il circuito di controllo.



- Per aprire il circuito pilota e sbloccare l'apparecchio mobile, ruotare l'anello in posizione "0" (4), alzare la leva (5) e premere il pulsante (6).

4. Coprire con il tappo.



► MANUTENZIONE

- Verificare che i pressacavi siano serrati correttamente.
- Verificare la pulizia dei contatti. Eliminare eventuali depositi con un panno pulito oppure con un getto d'aria compressa.
- Ispezionare periodicamente le guarnizioni (stato di usura ed elasticità). Sostituirle se necessario.

► RESPONSABILITÀ

- Qualora gli apparecchi MARECHAL® siano associati ad apparecchi o parti di ricambio diversi da quelli di MARECHAL®, la marcatura CE non è valida e non è configurabile alcuna responsabilità di MARECHAL ELECTRIC S.A.S. La responsabilità di MARECHAL ELECTRIC S.A.S. è strettamente limitata agli obblighi espressamente convenuti nelle relative condizioni generali di vendita. Qualsiasi penale o indennizzo previsto in virtù del presente avrà natura di risarcimento danni forfettario ed escluderà qualsiasi altra sanzione.

► DOCUMENTAZIONE

Per l'ultima versione dei nostri documenti, consultare
<https://marechal.com/marechal/it/documentation.html>

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

ÍNDICE

- PREFACIO
- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- ADVERTENCIAS
- CABLEADO
- INSTALACIÓN
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- RESPONSABILIDAD
- DOCUMENTACIÓN

- PREFACIO

Este documento ha sido preparado en inglés y traducido a diferentes idiomas. En caso de divergencia prevalecerá la versión en inglés. Descárguelo para uso futuro. Lea las instrucciones completamente antes de proceder con la instalación. Las tomas de corriente, clavijas, conectores y tomas móviles se mencionan como “equipos”. En algunos casos, por razones prácticas, algunas etiquetas se entregan por separado. Colóquelas cerca del equipo de una manera adecuada y legible.

► CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los SP son equipos unipolares para grandes potencias con estanqueidad IP66/IP67 según la norma IEC/EN 60529. Su corriente nominal depende de la sección del conductor utilizado y de la temperatura ambiente. Vea nuestro catálogo.
- Las partes activas están protegidas contra el dedo de contacto (IP2X/IPXXB).
- La toma de corriente está equipado con un interruptor + anillo de operación. Permitir ictos eléctrico de enclavamiento con un dispositivo de conmutación, con el fin de garantizar una conexión y desconexión sin carga en toda seguridad.

► ADVERTENCIAS

- MARECHAL ELECTRIC SAS declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de la normativa aplicable y de las instrucciones contenidas en este documento.
- Estos equipos deben ser instalados y mantenidos por un especialista eléctrico.
- Los equipos MARECHAL® solo deben conectarse a equipos complementarios MARECHAL®. Para cualquier sustitución de piezas deberán utilizarse exclusivamente piezas originales MARECHAL®.
- La conexión y desconexión de estos equipos tiene que hacerse imperativamente sin carga.
- Hay que girar imperativamente el anillo de enclavamiento mecánico después de la conexión. NO INTENTE GIRAR EL ANILLO A LA POSICION "1" SIN LA CLAVIJA CONECTADA.
- Respetar los pares de apriete recomendados.


►CABLEADO

CABLES PILOTO

- Utilice conductores flexibles con una sección entre 1,5 mm² y 4 mm² y pelarlos 8 mm. Crimpar los terminales suministrados por medio de una herramienta adecuada (azul para 1,5 mm² y 2,5 mm², amarillo para 4 mm²) con la ayuda de una pinza de tipo MECATRACTION TH2 o TH3.

CONDUCTOR DE ENERGÍA

- Utilice una sección de conductor que sea adecuada a las características de la carga. Las secciones de los conductores y las longitudes de pelado se muestran en la tabla.




mm ²	mm ²			mm	Ø2 – Ø1 mm	A	A	A
50	70	HCU/70		23	11 – 15	270	240	210
70	95	HCU/95		28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	HCU/120		33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	HCU/150		32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	HCU/185		36	18 – 24	465	420	370
185	240	HCU/240		40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	HCU/300		43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	HCU/400		45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	HCU/500		55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	HCU/630		61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	HCU/800		70	36.7 – 52	950	850	750

► CABLEADO


- Un engaste o crimpado a mano puede no garantizar una buena continuidad. Cualquier defecto en el engaste puede causar un aumento en exceso de la temperatura que irá en detrimento de la vida útil del dispositivo. Utilice una herramienta de engaste o crimpado hidráulico.
- Crimpar el terminal roscado o el de pala con la ayuda de una matriz apropiada para el terminal estandar (NFC 20-130 o EN 61238-1 u otro). Se recomienda un crimpado hexagonal doble. El troquel de crimpado debe coincidir con el diámetro exterior del terminal. Para los terminales roscados marcados con una línea, no engastar más allá de esta línea.
- Aplicar al terminal roscado un par de apriete de 40 Nm.
- El par de apriete no debe ser transmitido al aislante del equipo. Bloquear la parte trasera del contacto con una llave adecuada mientras se aprieta.

► INSTALACIÓN

- Cuando los equipos semiempotrados se instalen sobre una superficie metálica, se deben respetar los siguientes orificios de taladro.



- Los cables no deben ejercer ninguna fuerza sobre los equipos.



- La tensión e intensidad nominal debe indicarse en las etiquetas adhesivas suministradas a este efecto que deben ser colocadas sobre los equipos de manera legible.
- Pegar la etiqueta adhesiva CE cerca del conector en caso de utilizar la versión semiempotrada


►INSTALACIÓN

MECANISMO DE INTRODUCCIÓN

1 pc	-	4 pcs	4 pcs	-
-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-

- La leva y el juego de bridas con rodillo de enganche se entregan en bolsas individuales. Cada bolsa también contiene los tornillos necesarios para el montaje en cada uno de los dos dispositivos, así como una orejeta para colocar las tapas.

- Se compone de una leva provista de dos medias bridadas [A] y un juego de dos medias bridadas con rodillo de enganche [B].




- La leva se puede montar
 - en la parte de la base mural/aérea [C] con los tornillos largos y los espaciadores o
 - en el conector/clavija [D] con los tornillos cortos.
- En general la leva se monta en la parte fija de los equipos. Las medias bridadas con rodillo se montan entonces en la parte complementaria del equipo.

►INSTALACIÓN

ATENCIÓN !

Observa la dirección en la que se colocan las bridas con rodillo en los equipos.



TAPONES

Para el enchufe / enchufe móvil, coloque el terminal ubicado en el extremo de la cadena del enchufe debajo de la cabeza de uno de los tornillos de fijación inferiores. Para garantizar el IP, el tapón de la base debe ser montado alineando el tetón de la base con la ranura del tapón.


ADAPTADOR DE METAL

Respete los espacios libres y las distancias de fuga de acuerdo con la tensión de funcionamiento de los circuitos principal y auxiliar.

►INSTALACIÓN

ANILLOS DE CÓDIGO DE COLOR

El color de este anillo [X] permite la identificación visual del polo, en función del código de colores normalizado. Montar estos anillos entre la base y el conector o entre la base y el accesorio a instalar. Estos anillos actúan como juntas de estanqueidad.



ANILLO AISLANTE


En el montaje de la SP en un soporte metálico (codo, cuadro, etc.), el anillo aislante [Y] debe colocarse como se indica en la figura. No olvidar la junta negra plana [Z], entre el anillo aislante y el accesorio para garantizar la estanqueidad.

►INSTALACIÓN

FIJACIÓN DE LA BASE

Aplique un par de apriete de 2 Nm en cada tornillo.

ENCLAVIMIENTO DE LA BASE (OPCIONAL)



► FUNCIONAMIENTO

- Compruebe la lubricación de la junta tórica de la clavija/conector. Si es necesario, utilice grasa de silicona.


- Comience a conectar los dos dispositivos (1) y complete la conexión usando la palanca (o leva) (2) mientras sostiene el dispositivo móvil, hasta que escuche el clic de conexión. Tire del dispositivo móvil para comprobar que está bien conectado (el dispositivo móvil y su cable flexible no deben ejercer tensión sobre el dispositivo fijo, consulte ADVERTENCIAS).

- (3) Gire el anillo completamente a la posición "1" para bloquear el dispositivo móvil y cerrar el circuito de control.



- Para abrir el circuito piloto y desbloquear el dispositivo móvil, gire el anillo a la posición "0" (4), levante la palanca (5) y pulse el botón (6).

4. Ponga el tapón otra vez en su sitio.



► MANTENIMIENTO

- Verificar que los prensaestopas estén bien ajustados.
- Compruebe que los contactos estén limpios. Eliminar cualquier tipo de residuo con la ayuda de un trapo limpio o aire comprimido.
- Examinar periódicamente el estado de las juntas de estanqueidad (desgaste y elasticidad). Reemplazarlas si fuese necesario.

► RESPONSABILIDAD

- En el caso de que los equipos MARECHAL® estén asociados con equipos o piezas de recambio que no sean MARECHAL®, MARECHAL ELECTRIC S.A.S. declina toda responsabilidad y el marcaje CE no será válido. La responsabilidad de MARECHAL ELECTRIC S.A.S. se limita estrictamente a las obligaciones expresamente acordadas en sus condiciones generales de venta. Todas las sanciones e indemnizaciones previstas en las mismas tendrán el carácter de indemnización fija global, liberatoria y excluyente de cualquier otra sanción.

► DOCUMENTACIÓN

Para consultar la última versión de nuestras instrucciones de uso, visite

<https://marechal.com/marechal/es/documentation.html>

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

- PREFÁCIO
- CARACTERÍSTICAS GERAIS
- AVISOS
- LIGAÇÕES
- INSTALAÇÃO
- FUNCIONAMENTO
- MANUTENÇÃO
- RESPONSABILIDADE
- DOCUMENTAÇÃO

- PREFÁCIO

Esta folha de instruções foi preparada em inglês e traduzida em diferentes idiomas. Em caso de divergência, a versão inglesa prevalecerá. Faça o download para uso futuro. Leia as instruções completamente antes de prosseguir com a instalação. As tomadas de corrente, fichas, conectores e tomadas móveis são chamados de "equipamentos". Em alguns casos, por razões práticas, algumas etiquetas são fornecidas separadamente. Coloque-as próximo ao equipamento de maneira adequada e legível.

► CARACTERÍSTICAS GERAIS

- SP são equipamentos unipolares de alta potência com vedação IP66/IP67 de acordo com a norma IEC/EN 60529. Sua corrente nominal depende da seção transversal do condutor utilizado e da temperatura ambiente. Consulte nosso catálogo.
- As partes ativas são protegidas contra o dedo de contato (IP2X/IPXXB).
- A tomada elétrica está equipada com um interruptor + anel de operação. Permita bloqueios de travamento elétrico com um dispositivo de comutação, para garantir uma conexão e desconexão sem carga em toda a segurança.

► AVISOS

- MARECHAL ELECTRIC SAS declina qualquer responsabilidade no caso de incumprimento dos regulamentos aplicáveis e das instruções deste documento.
- Estes equipamentos devem ser instalados e mantidos por um eletricista qualificado.
- Os equipamentos MARECHAL® só devem ser ligados ao equipamento complementar MARECHAL®. Para qualquer substituição de peças, apenas peças originais MARECHAL® devem ser usadas.
- Esses dispositivos devem ser imperativamente conectados e desconectados sem carga.
- O anel de travamento mecânico deve ser girado após a conexão. NÃO TENTE GIRAR O ANEL PARA A POSIÇÃO "1" SEM O PINO CONECTADO.
- Respeite os torques de aperto recomendados.

► LIGAÇÕES

FIOS PILOTOS

- Use condutores flexíveis com seção entre 1,5 mm² e 4 mm² e descarne-os de 8 mm. Fixe os terminais fornecidos com uma ferramenta adequada (azul para 1,5 mm² e 2,5 mm², amarelo para 4 mm²) com o auxílio de um alicate do tipo MECATRACTION TH2 ou TH3.

CONDUTOR DE ENERGIA

- Use uma seção de condutor adequada para a carga. As secções dos condutores e os comprimentos de decapagem são mostrados na tabela.


mm ²	mm ²	HCU/70	mm	Ø2 – Ø1 mm	A	A	A
50	70	HCU/70	23	11 – 15	270	240	210
70	95	HCU/95	28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	HCU/120	33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	HCU/150	32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	HCU/185	36	18 – 24	465	420	370
185	240	HCU/240	40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	HCU/300	43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	HCU/400	45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	HCU/500	55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	HCU/630	61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	HCU/800	70	36.7 – 52	950	850	750

► LIGAÇÕES


- A mão cravada não pode produzir uma ligação adequada. Qualquer reprodução da configuração pode causar um aumento excessivo da temperatura, o que pode reduzir a vida útil do equipamento. Use uma ferramenta de prensa hidráulica.
- Prensar a extremidade rosqueada ou da pá com a ajuda de uma matriz apropriada para o terminal padrão (NFC 20-130 ou EN 61238-1 ou outro). Recomenda-se uma crimpagem dupla hexagonal. A matriz de crimpagem deve corresponder ao diâmetro externo do terminal. Para terminais de parafuso marcados com uma linha, não amasse além desta linha.
- Aplique um torque de 40 Nm ao terminal rosqueado.
- Torque de aperto não deve ser transmitido ao isolador do equipamento. Bloqueie a parte de trás do contato com uma chave apropriada enquanto aperta.

► INSTALAÇÃO

- Quando o equipamento semi-embutido é instalado em uma superfície de metal, os seguintes orifícios devem ser observados.




- Os cabos não devem exercer nenhuma força sobre o equipamento.



- A classificação de tensão e corrente deve ser indicada nas etiquetas adesivas fornecidas para esse fim, que devem ser colocadas de forma legível no equipamento.
- Cole o adesivo CE próximo ao conector no caso de usar a versão semi-embutida.


►INSTALAÇÃO

MECANISMO DE INTRODUÇÃO

				 4 mm	 2 Nm
1 pc	-	4 pcs	4 pcs	-	1 pc
-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-	1 pc

- O kit de flange de rolo de engate e came é entregue em embalagens individuais. Cada bolsa também contém os parafusos necessários para a montagem em cada um dos dois dispositivos, bem como um terminal para prender as tampas.

- É constituído por uma alavanca dotada de duas meias flanges [A] e um conjunto de duas meias flanges com rolete de engate [B].




- A alavanca pode ser montada
 - na parte da parede / base de ar [C] com os parafusos e espaçadores longos ou
 - no conector / plugue [D] com os parafusos curtos.
- Geralmente, a alavanca é montada na parte fixa do equipamento. As duas meias flanges com rolete são montadas na parte complementar do equipamento.

► INSTALAÇÃO

ATENÇÃO

Observe a direção em que esses acessórios são colocados nos equipamentos.



TAMPOES

Para o plugue / soquete móvel, coloque o terminal localizado na extremidade da cadeia do plugue sob a cabeça de um dos parafusos de fixação inferiores. Para garantizar el IP, el tapón de la base debe ser montado alineando el tetón de la base con la ranura del tapón.


ADAPTADOR DE METAL

Observe as folgas e distâncias de fuga de acordo com a tensão de operação dos circuitos principal e auxiliar.

►INSTALAÇÃO

ANÉIS DE COR

A cor deste anel [X] permite a identificação visual do pólo, com base no código de cores padrão. Monte esses anéis entre o conector ou a base e o acessório a ser instalado. Esses anéis funcionam como juntas.



ANEL DE ISOLAMENTO


Ao montar o SP em um suporte de metal (cotovelo, moldura, etc.), o anel isolante [Y] deve ser posicionado conforme mostrado na figura. Não se esqueça da junta plana [Z], entre o anel isolante e o acessório para garantir a estanqueidade.

►INSTALAÇÃO

FIXANDO A BASE

Aplique um torque de 2 Nm a cada parafuso.

OPÇÕES DE BLOQUEIO DA TOMADA



► FUNCIONAMENTO


- Verifique a lubrificação do O-ring da ficha/conector. Se necessário, use graxa de silicone.
- Comece a conectar os dois dispositivos (1) e conclua a conexão usando a alavanca (ou came) (2) enquanto segura o dispositivo móvel, até ouvir o clique da conexão. Puxe o dispositivo móvel para verificar se ele está conectado corretamente (o dispositivo móvel e seu cabo flexível não devem sobrecarregar o dispositivo fixo, consulte AVISOS).

- (3) Gire o anel totalmente para a posição "1" para travar o dispositivo móvel e fechar o circuito de controle.



- Para abrir o circuito piloto e destravar o dispositivo móvel, gire o anel para a posição "0" (4), levante a alavanca (5) e pressione o botão (6).

4. Coloque a tampa no lugar.



► MANUTENÇÃO

- Verifique se as glândulas estão apertadas.
- Verifique a limpeza dos contatos. Remova todos os depósitos com um pano limpo ou ar comprimido.
- Inspecione regularmente o estado das juntas (desgaste e elasticidade). Substitua-os, se necessário.

► RESPONSABILIDADE

- No caso de dispositivos MARECHAL® estarem associados a dispositivos ou peças de reposição que não sejam o MARECHAL®, MARECHAL ELECTRIC S.A.S. declina toda e qualquer responsabilidade e a marcação CE é inválida. A responsabilidade da MARECHAL ELECTRIC S.A.S. é estritamente limitada às obrigações expressamente acordadas em suas condições gerais de venda. Todas as penalizações e indemnizações nele previstas terão a natureza de danos fixos, estatutários e exclusivos contra qualquer outra penalização.

► DOCUMENTAÇÃO

Para as versões mais recentes dos nossos certificados, visite

<https://marechal.com/marechal/es/documentation.html>

СОДЕРЖАНИЕ

- ▶ ПРЕДИСЛОВИЕ
 - ▶ ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 - ▶ РЕКОМЕНДАЦИИ
 - ▶ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
 - ▶ МОНТАЖ
 - ▶ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 - ▶ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 - ▶ ГАРАНТИЯ
 - ▶ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ## ▶ ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая инструкция по эксплуатации была подготовлена на английском языке и переведена на разные языки. В случае возникновения разногласий английская версия имеет преемственную силу. Загрузите его для будущего использования. Полностью прочтите инструкции, прежде чем приступить к установке. Вилки, встраиваемые розетки, штекеры и присоединяемые розетки называются здесь «устройствами». В некоторых случаях из практических соображений некоторые этикетки поставляются отдельно. Прикрепите их к устройству подходящим и разборчивым образом.

► ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- SP-это униполярные устройства для сильных токов с уплотнением IP66/IP67 в соответствии со стандартом IEC/EN 60529. Их номинальный ток зависит от сечения используемого проводника и температуры окружающей среды. Смотрите наш каталог.
- Токоведущие части имеют защиту «пробный палец» (IP2X/IPXXB).
- Розетка оснащена выключатель + рабочее кольцо, обеспечивающим взаимную электрическую блокировку с коммутационным устройством, чтобы гарантировать подключение и отключение без нагрузки для полной безопасности.

► РЕКОМЕНДАЦИИ

- MARECHAL ELECTRIC SAS снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения применимых стандартов и инструкций, содержащихся в этом документе.
- Эти устройства должны устанавливаться и обслуживаться квалифицированным электриком.
- MARECHAL®- устройства могут состыковываться только с соответствующими MARECHAL®- устройствами. Любой ремонт или обслуживание необходимо выполнять только с использованием оригинальных запчастей MARECHAL®.
- Соединение и разъединение должно производиться без нагрузки и только при отключенном напряжении.
- Механическое стопорное кольцо должно быть приведено в действие после подключения. КОЛЬЦО БЛОКИРОВКИ РОЗЕТКИ В НЕ СОСТАКОВАННОМ СОСТОЯНИИ НЕ ДОЛЖНО ПОВОРАЧИВАТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 1.
- Соблюдайте предписанные моменты затяжки.

► ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

- Используйте гибкие провода с площадью поперечного сечения от 1,5 мм² до 4 мм² и удалите изоляцию на 8 мм. Обожмите один из поставленных наконечников (синий для проводов 1,5 мм² и 2,5 мм², желтый для проводов 4 мм²) с помощью обжимных клещей MECATRACTION типа TH2 или TH3.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

- Поперечное сечение жил кабеля должно быть выбрано таким образом, чтобы он соответствовал электрической нагрузке системы. Проводник сечений и длины зачистки приведены в таблице.



The diagram illustrates the symbols used in the table:

- Cable cross-section:** Represented by two wavy lines of different lengths.
- Crushing tool:** A yellow and black plier icon.
- Terminal:** A grey cylindrical terminal with a crimped connection point.



mm ²	mm ²		mm	Ø2 – Ø1 mm	A	A	A
50	70	HCU/70	23	11 – 15	270	240	210
70	95	HCU/95	28	13.1 – 18	320	285	250
95	120	HCU/120	33	14.5 – 19	370	335	295
120	150	HCU/150	32	16.2 – 21	420	375	330
150	185	HCU/185	36	18 – 24	465	420	370
185	240	HCU/240	40	20.6 – 26	520	470	410
240	300	HCU/300	43	23.1 – 29	590	535	465
300	400	HCU/400	45	26.1 – 32	660	595	525
400	500	HCU/500	55	29.2 – 40	765	690	605
500	630	HCU/630	61	33.2 – 42	855	770	675
630	-	HCU/800	70	36.7 – 52	950	850	750

► ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

- Обжим вручную не может обеспечить оптимальное сопротивление. Из-за неправильного обжима может произойти чрезмерное нагревание, которое может привести к повреждению устройства. Для обжима должен быть использован специальный гидравлический инструмент.
- Обожмите обжимную втулку или кабельный наконечник с использованием вставки обжимных клещей, подходящей для исполнения обжимной втулки (EN 61238-1, NFC 20-130 или другие). Здесь рекомендуется двойная шестигранная опрессовка. Обжимная матрица должна соответствовать внешнему диаметру клеммы. Не выходите за линию при обжиме обжимной втулки.
- Момент затяжки 40 Нм.
- Момент затяжки наконечников (не входят в комплект поставки) не должен передаваться на изоляцию устройства: во время затяжки удерживать корпус контакта подходящим гаечным ключом.

► МОНТАЖ

- При монтаже устройств на металлической поверхности, необходимо соблюдать размеры отверстий согласно Чертежу F.




- Силовой кабель не должен воздействовать с механическим усилием на заднюю часть устройства.

- Обязательно отметьте напряжение и ток силовой электрической цепи на предусмотренной для этого этикетке, и хорошо читаемо наклейте на устройство.

► МОНТАЖ


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ



1 pc	-	4 pcs	4 pcs	-	1 pc
-	1 pc	4 pcs	4 pcs	-	1 pc

- Рычаг и комплект из двух полузажимов поставляются в индивидуальных пакетах. В каждой сумке также есть винты, необходимые для сборки на каждом из двух устройств, а также проушина для крепления крышек.

- Он состоит из рычага [A] и двух соединяющихся между собой пластин [B].




- Рычаг может быть собран:
 - сторона розетки / соединителя [C] с длинными винтами и распорками, или
 - сторона заглушки / впуска [D] с короткими винтами.
 Рычаг обычно устанавливается на стационарном устройстве. Полукронштейны устанавливаются на мобильное устройство.

РУССКИЙ

► МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на направление, в котором эти аксессуары устанавливаются на устройствах.



ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ

Для розетки / разъема поместите клемму, расположенную на конце цепочки с крышкой, под головку одного из нижних крепежных винтов. Для гарантии степени защиты IP необходимо обеспечить, что паз защитной крышки защелкивается на выступ корпуса розетки.


Металлического адаптера

Монтаж должен происходить при строгом соблюдении воздушных зазоров и путей утечки, соответственно рабочему напряжению силовых и контрольных цепей.

► МОНТАЖ

ЦВЕТНЫЕ КОЛЬЦА

Цвет колец [X] согласно стандартизованному цветовому коду. Установите кольца между устройством и монтируемой частью или монтажной поверхностью. Кольца обеспечивают также герметичность устройства.



ИЗОЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО

При сборке SP соединителя на металлической опоре (корпус, панель, и т. д.), изолирующее [Y] кольцо должно быть размещено, как указано на Рисунке. Помните о плоском черном уплотнении [Z], которое обеспечивает водонепроницаемость между изолирующим кольцом и монтируемым устройством.


РУССКИЙ

► МОНТАЖ

КРЕПЛЕНИЕ РОЗЕТКИ

Применяйте момент затяжки в 2 Нм для каждого винта.

БЛОКИРОВАНИЕ РОЗЕТОК (ОПЦИЯ)



► ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Проверьте смазку уплотнительного кольца на разъем. При необходимости используйте силиконовую смазку.


- Частично соедините два устройства (1), удерживая мобильное устройство, и завершите соединение, используя рычаг (2), пока не услышите щелчок соединения. Потяните мобильное устройство, чтобы убедиться, что оно правильно закреплено (мобильное устройство и его гибкий кабель не должны оказывать давление на стационарное устройство, см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

- (3) Полностью поверните кольцо в положение «1», чтобы заблокировать мобильное устройство и замкнуть цепь управления.



- Чтобы разомкнуть контур управления и разблокировать мобильное устройство, поверните кольцо в положение «0» (4), поднимите рычаг (5) и нажмите кнопку (6).

4. Опять установите защитную крышку.



► ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте кабельные вводы достаточноочно прочно затянуты.
- Проверьте чистоту контактов. Пыль или другие отложения могут удаляться с помощью чистой ткани или сжатым воздухом.
- Периодически проверяйте прокладки IP на предмет износа и эластичности. При необходимости замените.

► ГАРАНТИЯ

- В случае, если устройства MARECHAL® связаны с устройствами или запасными частями, отличными от MARECHAL®, MARECHAL ELECTRIC S.A.S. не несет ответственности, и маркировка CE будет аннулирована. Ответственность MARECHAL ELECTRIC S.A.S. строго ограничена обязательствами, прямо оговоренными в общих условиях продажи. Все штрафы и компенсации, предусмотренные настоящим соглашением, будут рассматриваться как единовременное возмещение ущерба, исключающее любые другие санкции.

► ДОКУМЕНТАЦИЯ

Актуальные версии документации можно найти на сайте

<https://marechal.com/marechal/en/documentation.html>