


Fiche technique | Référence: 221-510

Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange



www.wago.com/221-510



Données

Données géométriques

Largeur	19,3 mm / 0.76 inch
Hauteur	94,2 mm / 3.709 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	28,3 mm / 1.114 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35 Montage à vis
adapté	pour bornes pour boîte de dérivation pour 2, 3, 5 conducteurs (6 mm ²) de la série 221

Données du matériau

Couleur	orange
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Poids	11,9 g

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	50 (10)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143736695
Numéro du tarif douanier	39269097900

Accessoires optionnels

Adaptateur de montage

Matériel de montage



Réf.: 222-505

Plaque de décharge de traction; pour adaptateur de fixation; Série 221 ou 222, encliquetable

www.wago.com/222-505



Réf.: 222-510

Adaptateur coudé universel; en combinaison avec un adaptateur de fixation; 221-500 ou 222-500; pour montage sur rail DIN 35; gris

www.wago.com/222-510

Matériel de repérage

Bandes de repérage



Réf.: 210-833

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

www.wago.com/210-833

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

221-510 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,7 kB	Téléchargement
221-510 docx - Datei	23 janv. 2019	docx 14,9 kB	Téléchargement
Informations complémentaires Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 221-510

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Données CAE

ZUKEN Portal 221-510

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 221-510


[URL](#)

[Téléchargement](#)

Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange


Indications de manipulation

Raccordement du conducteur




Connexion CAGE CLAMP®

Démontage du conducteur de l'adaptateur de fixation




Démontage du conducteur de l'adaptateur de fixation


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !




Encliquetage de la borne dans l'adaptateur de fixation




Encliquetage de la borne dans l'adaptateur de fixation




Démontage de la borne de raccordement de l'adaptateur de fixation



Montage de la plaque de décharge de traction (222-505) sur l'adaptateur de fixation



Encliquetage de l'adaptateur coudé universel (222-510) sur l'adaptateur de fixation.



Montage horizontal sur rail DIN 35 à l'aide de l'adaptateur coudé universel



Montage horizontal sur rail DIN 35 à l'aide de l'adaptateur coudé universel






Montage horizontal, fixation par vis de l'adaptateur et de la plaque de décharge de traction



Montage vertical avec plaque de décharge de traction sur rail DIN 35.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !




Décharge de traction à l'aide d'un serre-câble monté sur l'adaptateur, à travers le sens de raccordement de la borne ; repérage des points de connexion grâce à une bande de marquage (210-334)

Montage vertical, fixation par vis de l'adaptateur et de la plaque de décharge de traction

Monter l'adaptateur de fixation sur le rail.

Test



Contrôle de bornes montées par les points de test

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !